

FDO[®] 70x IQ (SW)

IQ SENSOR NET - OPTISCHE SAUERSTOFFSENSOREN



BEDIENUNGSANLEITUNG

ba75586d07 08/2019

a xylem brand



Die aktuellste Version der vorliegenden Betriebsanleitung finden Sie im Internet unter <u>www.WTW.com.</u>

Copyright © Weilheim 2019, WTW GmbH Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung der WTW GmbH, Weilheim. Printed in Germany.

FDO[®] 70x IQ (SW) - Inhaltsverzeichnis

Überblick 5

Zum Gebrauch dieser Komponenten-Betriebsanleitung 5 Ausführungen 5 Empfohlene Einsatzbereiche 6 Aufbau 7

Sicherheit 9

Sicherheitsinformationen 9 Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung 9 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Produkt 9 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen 9 Sicherer Betrieb 10 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 10 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb 10 Unzulässiger Betrieb 10

Inbetriebnahme 11

Lieferumfang 11 Systemvoraussetzungen IQ SENSOR NET 11 Installation 11 Inbetriebnahme / Herstellung der Messbereitschaft 13 Einstelltabelle FDO[®] 70x IQ (SW) 13

Messen / Betrieb 18

Messen 18 Überprüfung und Anwenderkalibrierung 18 Allgemeines 18 Überprüfung 19 Anwenderkalibrierung 21 Kalibrierhistorie 23 Reaktivierung einer gültigen Kalibrierung 23

Wartung, Reinigung, Ersatzbedarf 25

Allgemeine Wartungshinweise 25 Handhabung der Sensorkappe 25 Sensorkappe wechseln 26 Sensor reinigen 27 Äußere Reinigung 27 Sensorkappe und Sensorkopf innen reinigen 27 Ersatzteile und Zubehör 28 Entsorgung 29

Was tun, wenn... 30

Technische Daten 32

Allgemeine Messeigenschaften 32 Einsatzcharakteristik 32 Allgemeine Daten 33 Elektrische Daten 34 Technische Daten SC-FDO[®] 700 34 Technische Daten SC-FDO[®] 701 35

Verzeichnisse 37

Erläuterung der Meldungen 37 Fehlermeldungen 37 Infomeldungen 39 Status-Info 40

1 Überblick

1.1 Zum Gebrauch dieser Komponenten-Betriebsanleitung



Bild 1-1 Struktur der IQ SENSOR NET Betriebsanleitung

Die IQ SENSOR NET Betriebsanleitung ist wie das IQ SENSOR NET System selbst modular aufgebaut. Sie besteht aus einer System-Betriebsanleitung und den Betriebsanleitungen aller verwendeten Komponenten.

Bitte ordnen Sie diese Komponenten-Betriebsanleitung in den Ringordner der System-Betriebsanleitung ein.

1.2 Ausführungen

Der FDO[®] 70x IQ (SW) besteht aus einer Sensorbasis, welche je nach

	<u>S</u> (<u>ensorbasis</u>
	\rightarrow	
Sensorkappen:		FDO [®] 700 IQ
SC-FDO [®] 700		
SC-FDO® 701		
	Si	ensorbasis
		FDO [®] 700 IQ SW
Sensorausführung	Sensorbasis *	Sensorkappe

Ausführung mit verschiedenen Sensorkappentypen bestückt ist:

Ausführungen	Sensorausführung	Sensorbasis *	Sensorkappe
	FDO [®] 700 IQ	FDO [®] 700 IQ	SC-FDO [®] 700
	FDO [®] 700 IQ SW	FDO [®] 700 IQ SW	SC-FDO [®] 700
	FDO [®] 701 IQ	FDO [®] 700 IQ	SC-FDO [®] 701
	FDO [®] 701 IQ SW	FDO [®] 700 IQ SW	SC-FDO [®] 701
	* Bozojohnung gomäß	Typopoobild im Stockke	h

Bezeichnung gemäß Typenschild im Steckkopf

Die Sensorkappe bestimmt in erster Linie die Messeigenschaften des gesamten Sensors. Somit kann durch Wechseln des Sensorkappentyps der Sensor an die Messaufgabe angepasst werden. Die Spezifikationen der einzelnen Sensorkappentypen entnehmen Sie dem Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN.

SW-Ausführungen Die Meerwasserausführungen der Sensoren (SW-Ausführungen) sind gegenüber den Standardausführungen hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit in Meer- und Brackwasser optimiert.

1.3 **Empfohlene Einsatzbereiche**

Sensorausführung	Empfohlener Einsatzbereich.
FDO [®] 700 IQ	Stationäre Messungen in Wasser/Abwasser-
FDO [®] 701 IQ	Applikationen.

Sensorausführung	Empfohlener Einsatzbereich.
FDO [®] 700 IQ SW FDO [®] 701 IQ SW	Stationäre Messungen in Meerwasser, Aquakultur.
	Der FDO [®] 70x IQ SW ist mit einem Schutz- korb ausgerüstet, der für den Anschluss des Reinigungssets MSK FDO [®] CS zur druck- luftbetriebenen Sensorreinigung vorbereitet ist (Bestellinformationen, siehe Abschnitt 5.5 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR).

1.4 Aufbau



1	Schaft
2	Anschlusskopf
3	Fixierring
4	Sensormembran
5	Sensorkappe mit Datenchip
6	Vergoldete Kontaktstifte für Speicherchip
7	Messfenster
8	Temperaturmessfühler und Arretierung
9	Sensorkopf

Sensorkappe mit Speicherchip	In der Sensorkappe ist ein Speicherchip integriert, auf dem folgende Daten gespeichert sind:
	 Typenbezeichnung der Sensorkappe
	Seriennummer
	Daten der Werkskalibrierung
Intelligente Membran (IQMC-Technologie)	Für jede Membran werden individuelle Kalibrierwerte per Werkskali- brierung ermittelt und im Speicherchip der Sensorkappe abgelegt, d. h.

brierung ermittelt und im Speicherchip der Sensorkappe abgelegt, d. h. maximale Genauigkeit über die gesamte Laufzeit.

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitsinformationen

2.1.1 Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor sie es in Betrieb nehmen oder damit arbeiten. Halten Sie die Bedienungsanleitung immer griffbereit, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

Besonders zu beachtende Hinweise für die Sicherheit sind in der Bedienungsanleitung hervorgehoben. Sie erkennen diese Sicherheitshinweise am Warnsymbol (Dreieck) am linken Rand. Das Signalwort (z. B. "VORSICHT") steht für die Schwere der Gefahr:



WARNUNG

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schweren (irreversiblen) Verletzungen oder Tod führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.



VORSICHT

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.

HINWEIS

weist auf Sachschäden hin, welche entstehen können, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht befolgt werden.

2.1.2 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Produkt

Beachten Sie alle Aufkleber, Hinweisschilder und Sicherheitssymbole auf dem Produkt. Ein Warnsymbol (Dreieck) ohne Text verweist auf Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung.

2.1.3 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen

Folgende Dokumente enthalten weitere Informationen, die Sie zu Ihrer Sicherheit beachten sollten, wenn Sie mit einem Messsystem arbeiten:

- Bedienungsanleitungen zu anderen Komponenten des Messsystems (Netzteile, Controller, Zubehör)
- Sicherheitsdatenblätter zu Kalibrier- und Wartungsmitteln (z. B. Rei-

nigungslösungen).

2.2 Sicherer Betrieb

2.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch der FDO[®] 70x IQ (SW) besteht im Einsatz als Sensor im IQ SENSOR NET. Bestimmungsgemäß ist ausschließlich der Gebrauch gemäß den Instruktionen und den technischen Spezifikationen dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN). Jede darüber hinaus gehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

2.2.2 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb

Beachten Sie folgende Punkte für einen sicheren Betrieb:

- Das Produkt darf nur mit den in der Bedienungsanleitung genannten Energiequellen versorgt werden.
- Das Produkt darf nur unter den in der Bedienungsanleitung genannten Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Das Produkt darf nicht geöffnet werden.

2.2.3 Unzulässiger Betrieb

Das Produkt darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es:

- eine sichtbare Beschädigung aufweist (z. B. nach einem Transport)
- längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde (Lagerbedingungen, siehe Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN)

3 Inbetriebnahme

3.1 Lieferumfang

• Sensor, bestehend aus Sensorbasis und Sensorkappe Betriebsanleitung.

3.2 Systemvoraussetzungen IQ SENSOR NET

Der Betrieb des FDO[®] 70x IQ (SW) setzt folgende Softwarestände im IQ SENSOR NET voraus:

• MIQ/C18	34 (XT)	Controllersoftware:	Version 2.66 oder höher
		Terminalsoftware:	Version 2.66 oder höher
 MIQ/MC 		Controllersoftware:	Version 2.66 oder höher
 MIQ/T 2ⁱ (PLUS) 	020	Terminalsoftware:	Version 2.66 oder höher

- IQ Softwarepack Softwareversion: 4.10 oder höher
- •



Der Betrieb mit der Sensorkappe SC-FDO[®] 701 setzt die Softwareversion 2.15 beim FDO[®] 70x IQ (SW) voraus.

3.3 Installation

Anschlusskabel Zum Anschluss des Sensors benötigen Sie ein Sensoranschlusskabel vom Typ SACIQ bzw. SACIQ SW, erhältlich in verschiedenen Längen. Das Sensoranschlusskabel SACIQ SW ist gegenüber der Standardausführung SACIQ hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit in Meerund Brackwasser optimiert und auf Verwendung mit dem FDO[®] 70x IQ SW abgestimmt. Informationen hierzu und zu weiterem IQ SENSOR NET Zubehör finden Sie im WTW-Katalog und im Internet.



Wie Sie das Sensoranschlusskabel an die Klemmleiste eines MIQ Moduls anschließen, ist in Kapitel 3 INSTALLA-TION der IQ SENSOR NET System-Betriebsanleitung beschrieben.

Softwarestände von Controller- und Terminalkomponenten Sind die Steckverbindungen trocken? Vor dem Verbinden von Sensor und Sensoranschlusskabel bitte sicherstellen, dass die Steckverbindungen trocken sind. Falls Feuchtigkeit in die Steckverbindungen gelangt ist, die Steckverbindungen zuerst trocknen (trockentupfen oder mit Pressluft ausblasen).



Den Sensor nicht am Sensoranschlusskabel aufhängen, sondern einen Sensorhalter oder eine Armatur verwenden. Informationen hierzu und zu weiterem IQ SENSOR NET Zubehör finden Sie im WTW-Katalog und im Internet.

Sensor am Sensoranschlusskabel anschließen

- 1 Die Schutzkappen von den Steckverbindungen des Sensors und des Sensoranschlusskabels SACIQ (SW) abnehmen und aufbewahren.
- 2 Die Buchse des Sensoranschlusskabels SACIQ (SW) auf den Steckkopf des Sensors stecken. Die Buchse dabei so drehen, dass der Stift im Steckkopf (1) in einem der beiden Löcher in der Buchse einrastet.
- 3 Anschließend die Überwurfmutter (2) des Sensoranschlusskabels bis zum Anschlag auf den Sensor schrauben.



Bild 3-1 Sensor anschließen

3.4 Inbetriebnahme / Herstellung der Messbereitschaft

Identifikation im
IQ SENSOR NETDie Sensorkappe und die Sensorbasis (Sensor ohne Kappe) besitzen
eigene Seriennummern. Zur erfolgreichen Anmeldung am
IQ SENSOR NET Controller muss der Sensor mit einer Sensorkappe
bestückt sein. Der betriebsbereite Sensor wird wie folgt in der Liste der
Sensoren angezeigt:

- Modell: Modellbezeichnung der Sensorkappe (="SC FDO 70x")
- Ser.-Nr.: Seriennummer der Sensorkappe
- Sensorname: Voreingestellt ist hier die Seriennummer der Sensorbasis. Diesen Eintrag können Sie bei Bedarf durch einen benutzerdefinierten Namen ersetzen.

Inbetriebnahmeschritte

- 1 Die Schutzkappe vom Sensor abziehen.
- 2 Falls gewünscht, dem Sensor einen benutzerdefinierten Namen zuweisen (siehe IQ SENSOR NET System-Betriebsanleitung).
- 3 Bei IQ SENSOR NET Systemen ohne automatische Luftdruckkompensation den mittleren Luftdruck bzw. die Standorthöhe eingeben (nähere Hinweise, siehe jeweilige IQ SENSOR NET System-Betriebsanleitung).
- 4 Den mittleren Luftdruck bzw. die Standorthöhe eingeben (nähere Hinweise, siehe jeweilige IQ SENSOR NET Betriebsanleitung).
- 5 Den Sensor einstellen (siehe Abschnitt 3.5).

3.5 Einstelltabelle FDO[®] 70x IQ (SW)

Einstellungen vornehmen Wechseln Sie mit <**S**> von der Messwertanzeige zum Hauptmenü der Einstellungen. Navigieren Sie anschließend zum Einstellmenü (Einstelltabelle) des Sensors. Die genaue Vorgehensweise finden Sie in der IQ SENSOR NET System-Betriebsanleitung.

Einstellung	Auswahl/Werte	Erläuterung
Messmodus	KonzentrationSättigung	Einheit des Messwerts in der Messwertan- zeige.

Einstellung	Auswahl/Werte	Erläuterung
Messbereich Konzentration	• 0 20,00 mg/l	Zur Auswahl stehen die angegebenen
	• 0 20,00 ppm	Messbereiche.
Messbereich Sättigung	• 0 200,0 %	Der Messbereich ist fest eingestellt.
Ansprechzeit t90	 150300 s (mit SC-FDO[®] 700) bzw. 60300 s (mit SC-FDO[®] 701) 	Ansprechzeit des Signalfilters. Je nach Probenmatrix können die Mess- werte mehr oder weniger stark schwanken. Ein Signalfilter im Sensor vermindert die Schwankungsbreite des Messwerts. Der Signalfilter wird durch die <i>Ansprechzeit t90</i> charakterisiert. Dies ist die Zeit, nach der 90 % einer Signaländerung angezeigt wer- den. Der Einstellbereich hängt vom Sensorkap- pentyp ab.

Einstellung	Auswahl/Werte	Erläuterung
Kalibrierung	● gültig	<i>gültig</i> zeigt an, dass eine gültige Kalibrie- rung vorliegt. Der Wert ist nicht veränderbar.
	● ungültig	<i>ungültig</i> wird angezeigt, wenn die letzte Kali- brierung ungültig ist und der Sensor für die Messung gesperrt ist. In diesem Fall können Sie den Wert in <i>Anwenderkalibrierung</i> oder <i>Werkskalibrierung</i> ändern, vorausgesetzt, es liegt eine gültige Kalibrierung im Sensor vor. Damit aktivieren Sie beim nächsten Verlassen der Einstelltabelle mit <i>Speichern u. Beenden</i> die letzte im Sensor gespei- cherte gültige Kalibrierung. Beim nächsten Öffnen der Einstelltabelle wird <i>gültig</i> ange- zeigt.
	 Anwenderkalibrieru ng 	Die Auswahl Anwenderkalibrierung erscheint nur, wenn gültige Daten einer Anwenderkalibrierung im Sensor gespei- chert sind.
	 Werkskalibrierung 	Legt fest, welche Kalibrierdaten für die Messwertberechnung zugrunde gelegt wer- den sollen. Die aktive Kalibrierung wird in der Kalibrierhistorie angezeigt.
	• aktiv	<i>aktiv</i> zeigt an, dass der Sensor gerade kali- briert wird.
	 Abbruch 	Mit der Auswahl <i>Abbruch</i> wird die aktive Kalibrierung beim nächsten Verlassen der Einstelltabelle mit <i>Speichern u. Beenden</i> abgebrochen.
<i>Test</i> (wird nur während der Über-	• aktiv	<i>aktiv</i> zeigt an, dass der Sensor gerade über- prüft wird.
prutung des Sensors ange- zeigt, siehe Abschnitt 4.2.2)	 Abbruch 	Mit der Auswahl <i>Abbruch</i> wird die aktive Überprüfung beim nächsten Verlassen der Einstelltabelle mit <i>Speichern u. Beenden</i> abgebrochen.
Temperaturmodus	● °C ● °F	Einheit des Temperaturmesswerts (Celsius, Fahrenheit).

Einstellung	Auswahl/Werte	Erläuterung
Temperaturabgleich	-1,5 K +1,5 K	 Der Temperaturabgleich ermöglicht den Abgleich der Temperaturanzeige (Verschie- bung des Nullpunktes um ±1,5 K). Hinweise: Wegen der Wärmekapazität des Sensors ist es erforderlich, diesen in ein Gefäß mit mindestens 2 Liter Wasser zu stellen.
		 Den Sensor mindestens 15 Minuten unter gelegentlichem Rühren in diesem Gefäß belassen, bis der Abgleich erfol- gen kann. Bei Temperaturdifferenzen zwischen Wasser und Sensor > 10 °C den Sensor mindestens 1 Stunde unter gelegentli- chem Rühren in diesem Gefäß belassen, bis der Abgleich erfolgen kann.
Salinität	EinAus	Legt fest, ob die eingegebene Salinität berücksichtigt werden soll.
SalEingabe (nur bei <i>Salinität</i> = Ein)	2,0 70,0	Die Eingabe der Salinität erlaubt eine Salz- gehaltskorrektur, die den Einfluss von Salz- gehalten > 0,1 % auf die Sauerstoffmessung kompensiert. Die Salzgehaltskorrektur wird bei Messun- gen in salzbelastetem Abwasser empfohlen (Salinität \geq 2,0 entsprechend einer Leitfähig- keit von \geq 3,4 mS/cm bei einer Refe- renztemperatur T _{REF} = 20 °C).
Sensorkappendaten	 nicht ausgeben an Logbuch sen- den 	Generiert bei Verlassen der Einstellungen mit <i>Speichern u. Beenden</i> eine Log- buchmeldung mit allen in der Sensorkappe gespeicherten Daten (siehe Abschnitt 1.4). Beim erneuten Öffnen des Menüs ist die Einstellung auf <i>nicht ausgeben</i> zurückge- setzt.
Speichern u. Beenden		Die Einstellungen werden gespeichert. Die Displayanzeige wechselt zur nächsthö- heren Ebene.
Beenden		Die Einstellungen werden nicht gespeichert. Die Displayanzeige wechselt zur nächsthö- heren Ebene.



Informationen zur Sauerstoffmessung in salzhaltigen Lösungen siehe WTW-Applikationsbericht Nr. 1193118.



4.1 Messen



VORSICHT

Der Kontakt mit der Messlösung kann zu einer Gefährdung des Anwenders führen!

Je nach Art der Messlösung sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Schutzkleidung, Schutzbrille etc.).

Beachten Sie die im Abschnitt 7.2 EINSATZCHARAKTERISTIK angegebenen Daten, insbesondere die Mindesteintauchtiefe des Sensors (10 cm). Der Messwert ist sofort nach dem Eintauchen verfügbar.



Bei Problemen mit der Reinhaltung des Sensors wird die Verwendung des druckluftbetriebenen Reinigungssystems mit dem Reinigungskopf CH empfohlen (siehe Abschnitt 5.5 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR).

4.2 Überprüfung und Anwenderkalibrierung

4.2.1 Allgemeines

Werkskalibrierung Der Sauerstoffsensor FDO[®] 70x IQ (SW) ist werkseitig kalibriert. Bei der empfohlenen Anwendung (siehe Abschnitt 1.3 EMPFOHLENE EIN-SATZBEREICHE) bleibt die Messcharakteristik der Sensorkappe über die spezifizierte Lebensdauer stabil, so dass eine Anwenderkalibrierung in der Regel nicht erforderlich ist.

> Eine Überprüfung/Anwenderkalibrierung kann in folgenden Sonderfällen hilfreich sein:

- Wenn die Messwerte unplausibel erscheinen und der Verdacht besteht, dass die Sensorkappe am Ende ihrer Lebensdauer ist
- Routinemäßig im Rahmen einer betrieblichen Qualitätssicherung.

Abhängig von der Lufttemperatur am Ort der Kalibrierung wählen Sie zwischen folgenden beiden Varianten:

 Bei Lufttemperaturen über 5 °C erfolgen Überprüfung und Anwenderkalibrierung in wasserdampfgesättigter Luft. Dazu positionieren Sie den Sensor ca. 2 cm über einer Wasseroberfläche, zum Beispiel in einem engen Eimer oder einem ähnlichen Gefäß mit Wasser. Die Membran muss dabei sauber und trocken sein.

Wann ist eine Überprüfung/ Anwenderkalibrierung sinnvoll?

> Prüf- bzw. Kalibriermedium



• Bei Lufttemperaturen unter 5 °C empfehlen wir, Überprüfung und Anwenderkalibrierung nicht in Luft, sondern in luftgesättigtem Wasser mit höherer Temperatur durchzuführen. Luftgesättigtes Wasser erzeugen Sie zum Beispiel durch mehrfaches, sprudelndes Umschütten von Wasser zwischen zwei Gefäßen.

4.2.2 Überprüfung

Mit einer Überprüfung können Sie auf einfache Weise feststellen, ob eine Reinigung oder Anwenderkalibrierung erforderlich ist.

- **Prinzip** Die Überprüfung wird entweder in wasserdampfgesättigter Luft oder in luftgesättigtem Wasser durchgeführt (siehe PRÜF- BZW. KALIBRIERME-DIUM auf Seite 18).
- Ablauf Allgemein wird eine Überprüfung am IQ SENSOR NET wie folgt durchgeführt. Systemspezifische Einzelheiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen IQ SENSOR NET System-Betriebsanleitung.
 - 1 Wechseln Sie mit **<M>** zur Messwertanzeige und wählen Sie den Sensor FDO[®] 70x IQ (SW) aus.
 - 2 Drücken Sie **<C>**. Im nächsten Schritt wird der Wartungszustand für den Sensor eingeschaltet. Ein entsprechender Hinweis erscheint auf dem Display.
 - 3 Bestätigen Sie den Hinweis mit **<OK>**. Der Wartungszustand ist aktiv.
 - 4 Wählen Sie das Verfahren TEST und drücken Sie **<OK>**.
 - 5 Bringen Sie den Sensor in Kalibrierposition (wasserdampfgesättigte Luft oder luftgesättigtes Wasser - siehe Abschnitt 4.2.1).

	6	Drücken Sie <ok></ok> . Der Sensor startet die Überprüfung. Das Display wechselt zur Messwertansicht. Anstelle des Hauptmesswerts blinkt die Anzeige <i>CAL</i> . Gleichzeitig blinkt als Nebenmesswert die momentane relative Steilheit mit dem Zusatz <i>TEST</i> . Der Vor- gang wird automatisch beendet, sobald die gemessenen Werte das Kriterium für die Stabilitätskontrolle erfüllen. Bei großen Temperaturunterschieden zwischen Sensor und Umgebung kann dies länger dauern. Anschließend werden Hauptmesswert und Temperatur angezeigt.
	7	Bringen Sie den Sensor wieder in Messposition.
	8	Warten Sie, bis der Messwert weitgehend stabil ist (Tempera- turanpassung).
	9	Schalten Sie den Wartungszustand aus.
Abbruch der Überprüfung	So la wurde verlas	nge die Ermittlung der relativen Steilheit noch nicht ausgelöst e (Schritt 6), können Sie die Überprüfung mit < M > oder < ESC > ssen.
	Die la < OK >	aufende Ermittlung der relativen Steilheit (nach dem Drücken von > im Schritt 6) können Sie wie folgt abbrechen:
	1	Öffnen Sie die Einstelltabelle (siehe Abschnitt 3.5).
	2	Wählen Sie im Menüpunkt <i>Test</i> die Einstellung <i>Abbruch</i> und verlassen Sie die Einstelltabelle anschließend mit <i>Speichern u. Beenden</i> .
Bewertung	Das E gen. I 1,1	Ergebnis der Überprüfung wird im Logbuch des Sensors eingetra- Liegt die relative Steilheit außerhalb des Toleranzbereichs (0,90 0), wird die Überprüfung als fehlerhaft bewertet.
		Die im Logbucheintrag enthaltenen Informationen sind zum



Die im Logbucheintrag enthaltenen Informationen sind zum Teil identisch mit denen der Kalibrierhistorie. Diese ist im Abschnitt 4.2.4 KALIBRIERHISTORIE ausführlich beschrieben.

4.2.3 Anwenderkalibrierung



Es wird darauf hingewiesen, dass die Werkskalibrierung der Membran aufgrund der IQMC Technologie hochpräzise ist. Sollte dennoch eine Anwenderkalibrierung gewünscht sein, sind Einflüsse durch Umweltbedingungen zu berücksichtigen.

Prinzip Die Anwenderkalibrierung wird entweder in wasserdampfgesättigter Luft oder in luftgesättigtem Wasser durchgeführt (siehe PRÜF- BZW. KALIBRIERMEDIUM auf Seite 18). Beim Kalibriervorgang wird die relative Steilheit des Sensors ermittelt. Anhand der relativen Steilheit und der Intensität wird die Kalibrierung bewertet (erfolgreich <-> nicht erfolgreich).

> Das Ergebnis der Anwenderkalibrierung wird im Kalibrierprotokoll bzw. in der Kalibrierhistorie abgespeichert und kann nachträglich angesehen werden (siehe jeweilige IQ SENSOR NET System-Betriebsanleitung).

- Ablauf Allgemein wird eine Anwenderkalibrierung am IQ SENSOR NET wie folgt durchgeführt. Systemspezifische Einzelheiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen IQ SENSOR NET System-Betriebsanleitung.
 - 1 Wechseln Sie mit **<M>** zur Messwertanzeige und wählen Sie den Sensor FDO[®] 70x IQ (SW) aus.
 - 2 Drücken Sie <C>. Im nächsten Schritt wird der Wartungszustand für den Sensor eingeschaltet. Ein entsprechender Hinweis erscheint auf dem Display.
 - 3 Bestätigen Sie den Hinweis mit **<OK>**. Der Wartungszustand ist aktiv.
 - 4 Wählen Sie das Verfahren *KALIBRIERUNG* und drücken Sie **<OK>**.
 - 5 Bringen Sie den Sensor in Kalibrierposition (wasserdampfgesättigte Luft oder luftgesättigtes Wasser - siehe Abschnitt 4.2.1).

	6	Drücken Sie <ok< b=""> Der Sensor ermitt zur Messwertansi Anzeige <i>CAL</i>. Gle momentane relati beendet, sobald o Stabilitätskontrolle den zwischen Ser ern. Anschließend angezeigt.</ok<>	>. elt die Kalibrierdaten. Das Display wechselt cht. Anstelle des Hauptmesswerts blinkt die eichzeitig blinkt als Nebenmesswert die ve Steilheit. Der Vorgang wird automatisch lie gemessenen Werte das Kriterium für die e erfüllen. Bei großen Temperaturunterschie- nsor und Umgebung kann dies länger dau- d werden Hauptmesswert und Temperatur
	7	Bringen Sie den S Anwenderkalibrie	Sensor wieder in Messposition, wenn die rung erfolgreich war.
	8	Warten Sie, bis de turanpassung).	er Messwert weitgehend stabil ist (Tempera-
	9	Schalten Sie den	Wartungszustand aus.
Abbruch der Anwenderkalibrierung	So lar (Schri sen.	nge die Kalibrierdat tt 6), können Sie die	enermittlung noch nicht ausgelöst wurde e Kalibrierroutine mit < M > oder < ESC > verlas-
	Die la im Sc	ufende Kalibrierdat hritt 6) können Sie	enermittlung (nach dem Drücken von <ok></ok> wie folgt abbrechen:
	1	Öffnen Sie die Eir	nstelltabelle (siehe Abschnitt 3.5).
	2	Wählen Sie im Me <i>Abbruch</i> und verla mit <i>Speichern u. I</i>	enüpunkt <i>Kalibrierung</i> die Einstellung assen Sie die Einstelltabelle anschließend Beenden.
	Nach mit de rung v	Abbruch der Anwe en Kalibrierdaten, d verwendet wurden.	nderkalibrierung arbeitet der Sensor wieder ie vor der abgebrochenen Anwenderkalibrie-
Mögliche Ergebnisse der Anwenderkalibrierung	Die Ka brieru	alibrierdaten werde ng kann die folgene	n vom IQ SENSOR NET ausgewertet. Eine Kali- den Ergebnisse haben:
	Displa	ayanzeige	Erläuterung
	Messv	vertanzeige	Sensor wurde erfolgreich kalibriert. Die Kalibrierdaten können Sie in der Kali- brierhistorie einsehen (Abschnitt 4.2.4).
	" <u></u> "		Der Sensor konnte nicht kalibriert werden. Der Sensor ist für weitere Messungen gesperrt. Hinweise zu möglichen Ursachen finden Sie im Logbuch des Sensors.

4.2.4 Kalibrierhistorie

Kalibrierhistorie



Bild 4-1 Kalibrierhistorie FDO[®] 70x IQ (SW)

Die Kalibrierhistorie enthält folgende Informationen:

Datum	Datum der Kalibrierung (<i>Werk</i> = Werkskalibrierung)
Rel.Steilh.	Relative Steilheit (dimensionslos)
Intens.	Intensität: + : ausreichend - : zu gering
Erg	 Bewertung der Kalibrierung o.k. : Kalibrierung erfolgreich. Die neuen Kalibrierdaten wurden für die Messung übernommen. Fehler: Kalibrierung nicht erfolgreich. Ungültige Kalibrierdaten wurden verworfen. Die Messung wurde mit den letzten gültigen Werten weitergeführt.



Die Kalibrierhistorie wird in der Sensorbasis gespeichert. Bei der Montage einer anderen Sensorkappe (mit anderer Seriennummer) wird die Kalibrierhistorie gelöscht und kann nachträglich nicht wieder hergestellt werden.

4.2.5 Reaktivierung einer gültigen Kalibrierung

Beim FDO[®] 70x IQ (SW) haben Sie die Möglichkeit, bei Bedarf die letzte gültige Anwenderkalibrierung oder die Werkskalibrierung zu reaktivieren. Damit können Sie sofort wieder messen, wenn eine Kali-

brierung fehlgeschlagen ist, oder der Verdacht besteht, dass die Kalibrierbedingungen nicht optimal eingehalten wurden.



Die Reaktivierung alter Kalibrierdaten ist eine Behelfsmaßnahme. Berücksichtigen Sie, dass der Sensor dadurch möglicherweise falsche Messwerte liefert. Stellen Sie die korrekte Funktion des Sensors durch eine Überprüfung und/oder Neukalibrierung sicher.

Kalibrierdaten
reaktivieren

- 1 Öffnen Sie die Einstelltabelle (siehe Abschnitt 3.5).
- 2 Wählen Sie im Menüpunkt *Kalibrierung* die Einstellung *Anwenderkalibrierung* bzw. *Werkskalibrierung* und verlassen Sie die Einstelltabelle anschließend mit *Speichern u. Beenden*.



5 Wartung, Reinigung, Ersatzbedarf

5.1 Allgemeine Wartungshinweise

VORSICHT

Der Kontakt mit der Messlösung kann zu einer Gefährdung des Anwenders führen!

Je nach Art der Messlösung sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Schutzkleidung, Schutzbrille etc.).

Wartungszustand

Wir empfehlen, vor jeder Entnahme des Sensors aus seiner Messposition den Wartungszustand einzuschalten. Damit vermeiden Sie ungewollte Reaktionen verknüpfter Ausgänge. Nähere Hinweise zum Wartungszustand entnehmen Sie bitte der IQ SENSOR NET Betriebsanleitung.



Wir empfehlen, den Sensor für Wartungsarbeiten nicht vom Sensoranschlusskabel loszuschrauben. Dadurch vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit und/oder Schmutz in die Steckverbindung gelangen und Kontaktprobleme verursachen können.

Wenn Sie den Sensor vom Sensoranschlusskabel trennen möchten, beachten Sie folgende Punke:

- Vor dem Trennen des Sensors vom Sensoranschlusskabel SACIQ (SW) den Sensor äußerlich reinigen (siehe Abschnitt 5.4.1).
- Den Sensor vom Sensoranschlusskabel SACIQ (SW) losschrauben.
- Jeweils eine Schutzkappe auf den Sensorsteckkopf und auf das Sensoranschlusskabel SACIQ (SW) aufsetzen, damit keine Feuchtigkeit oder Schmutz in die Verbindung gelangen kann.
- In korrosiven Umgebungen die Buchse des Sensoranschlusskabels im trockenen Zustand mit dem verschraubbaren Schutzdeckel SACIQ-Plug verschließen, um die elektrischen Kontakte vor Korrosion zu schützen. Der Schutzdeckel ist als Zubehör erhältlich (siehe Abschnitt 5.5 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR). Bei den Sensoranschlusskabeln SACIQ SW ist er serienmäßig im Lieferumfang enthalten.

5.2 Handhabung der Sensorkappe

Trotz seiner äußerlichen Robustheit ist der Sensor ein optisches Präzisionsgerät. Deshalb sollten Sie bei allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten gewisse Vorsichtsmaßnahmen beachten:

 Schmutz und Feuchtigkeit unter der Sensorkappe können die Funktion beeinträchtigen und die Lebensdauer der Sensorkappe verkür-



zen. Achten Sie deshalb auf eine saubere und trockene Arbeitsumgebung, wenn Sie die Sensorkappe abnehmen.

- Berühren Sie die Sensormembran außen nicht unnötig mit den Fingern. Fassen Sie die Sensorkappe grundsätzlich nur an den Seiten an (schraffierter Bereich in Abbildung links).
- Vermeiden Sie starke mechanische Belastungen der Sensormembran (Druck, Kratzer).
- Die Einwirkung von Licht, insbesondere Tageslicht, auf das Innere der Sensorkappe beeinträchtigt mit der Zeit die Messeigenschaften und verkürzt die Lebensdauer. Setzen Sie deshalb das Innere der Sensorkappe insbesondere keinem direkten Sonnenlicht aus. Vermeiden Sie grundsätzlich jeden Lichteinfall, der über das unvermeidbare Maß im Rahmen notwendiger Wartungs- und Reinigungsarbeiten hinausgeht. Bewahren Sie abmontierte Sensorkappen nur in lichtgeschützter Umgebung auf.

5.3 Sensorkappe wechseln

Sensorkappe entfernen





1	Den Sensor aus der Messlösung ziehen.
2	Den Sensor äußerlich reinigen (siehe Abschnitt 5.4.1).
3	Den Fixierring von Hand vom Sensor abschrauben.
4	Den Sensorkopf nochmals gründlich säubern und trockenwi- schen.
5	Die Sensorkappe an den Seiten (Pfeil in Abbildung links) mit den Fingern greifen und gerade vom Sensor weg abziehen.

HINWEIS

Keine Werkzeuge oder sonstige spitzen Gegenstände zwischen die Dichtflächen schieben. Die Dichtflächen werden dadurch beschädigt.

Sensorkappe aufsetzen



6	Die Stirnfläche des Sensors auf absolute Sauberkeit überprü- fen und gegebenenfalls reinigen (siehe Abschnitt 5.4.1).
7	Das Gewinde des Fixierrings gründlich reinigen.
8	Die neue Sensorkappe auf den Sensor auflegen, so dass der Temperaturmessfühler in die Bohrung auf der Innenseite der Sensorkappe ragt (siehe nebenstehende Abbildung).
9	Den Fixierring auf den Sensorkopf aufsetzen und von Hand festschrauben.

5.4 Sensor reinigen

5.4.1 Äußere Reinigung

Starker Schmutz auf dem Sensor kann die Messeigenschaften beeinflussen. Biofilme zum Beispiel zehren Sauerstoff und können, wenn sie auf der Sensorkappenmembran auftreten, das Ansprechverhalten verschlechtern und Minderbefunde verursachen. Wir empfehlen deshalb eine regelmäßige Sichtkontrolle und eine äußere Reinigung nach Bedarf.

Beachten Sie bei der Reinigung folgende Punkte:

- Spülen Sie den Sensor zuerst gründlich mit Leitungswasser ab, um lose anhaftenden Schmutz zu entfernen.
- Grobe Verschmutzungen am Sensorschaft können Sie mit einer weichen Bürste abbürsten. <u>Achtung:</u> Wenden Sie die Bürste <u>nicht</u> im Bereich der Sensormembran an. Gefahr der Beschädigung!
- Die Sensorkappe einschließlich Sensormembran wischen Sie mit einem feuchten weichen Mikrofasertuch ab.
- Bei hartnäckigem Schmutz können Sie dem Leitungswasser etwas Haushaltspülmittel beifügen. <u>Achtung:</u> Verwenden Sie keine Alkohole zur Reinigung!
- Bei Salz- und Kalkablagerungen kann der Sensor mit wässeriger Citronensäurelösung (Massenanteil 10 %) gereinigt werden.

5.4.2 Sensorkappe und Sensorkopf innen reinigen

Sollte, z. B. durch eine Beschädigung der Sensorkappe, Feuchtigkeit und Schmutz unter die Sensorkappe eingedrungen sein, können Sie den Sensor wie folgt wieder messbereit machen:

HINWEIS

Nur nichtscheuernde, alkoholfreie Reinigungsmittel verwenden, da sonst die optischen Oberflächen beschädigt werden können.

1	Sensorkappe entfernen (siehe Abschnitt 5.3).
2	Sensorkopf und Sensorkappe reinigen:
	 Alle inneren Oberflächen mit Leitungswasser spülen
	 Fett- und ölhaltige Verunreinigungen mit warmem Wasser und Haushaltsspülmittel entfernen

- 3 Alle Oberflächen mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocknen. Hierfür eignet sich zum Beispiel ein Mikrofasertuch wie es zum Reinigen von Brillen verwendet wird.
- 4 Sensor und Sensorkappe an einem trockenen Ort vollständig nachtrocknen lassen, damit Feuchtigkeit aus schwer zugänglichen Stellen entweichen kann. Dabei das Innere der Sensorkappe vor Lichteinfall schützen.



Sollte die Sensorkappe sichtbar beschädigt sein, muss sie erneuert werden.

5.5 Ersatzteile und Zubehör

Beschreibung	Modell	BestNr.
Sensorkappe	SC-FDO [®] 700	201 654
Sensorkappe	SC-FDO [®] 701	201 655
Verschraubbarer Schutzdeckel für Sensoranschlusskabel	SACIQ-Plug	480 065
Schutzkorb zum Schutz vor Fisch- verbiss, mit Anschlussmöglichkeit für das Reinigungsset MSK FDO [®] CS	MSK FDO [®]	205 253
Reinigungsset für FDO [®] 70x IQ (SW) in Verbindung mit Schutzkorb MSK FDO [®]	MSK FDO [®] CS	205 254

Komponenten für	Beschreibung	Modell	BestNr.
Reinigungssystem	Reinigungskopf	СН	900 107
	Aktives Ventilmodul (benötigt kei- nen freien Relaisausgang im IQ SENSOR NET System)	MIQ/CHV PLUS	480 018
	Ventilmodul für das IQ SENSOR NET System 182 (Relais und Druckluftversorgung extern)	DIQ/CHV	472 007

Beschreibung	Modell	BestNr.
Luftdruckkompressor zur Ansteu- erung über Relais, Stromversor- gung 115 V AC	Cleaning Air Box - 115 VAC	480 017
Luftdruckkompressor zur Ansteu- erung über Relais, Stromversor- gung 230 V AC	Cleaning Air Box - 230 VAC	480 019

5.6 Entsorgung

SensorWir empfehlen, den Sensor und die Sensorkappen als Elektronik-
schrott zu entsorgen.

6 Was tun, wenn...

Sensor erscheint nicht	Ursache	Behebung
und in der Liste der Sensoren	Sensorkappe nicht montiert oder defekt	 Sensorkappe (siehe Abschnitt 5.3) Defekte Sensorkappe gege- benenfalls erneuern
Messwert unplausibel	Ursache	Behebung
	Belag auf Sensorkappe	Sensor äußerlich reinigen (siehe Abschnitt 5.4.1)
	Lebensdauer der Sensorkappe erreicht	 Sensor überprüfen (siehe Abschnitt 4.2.2)
		 Sensorkappe gegebenenfalls wechseln (siehe Abschnitt 5.3)
	Schmutz im Inneren der Sensor- kappe und im Sensorkopf.	 Sensorkappe demontieren Sensorkappe und Sensorkopf
		Abschnitt 5.4.2)
	Fixierring nicht fest genug ange- zogen.	Sensorkappe korrekt montieren und Fixierring bis zum Anschlag festziehen (siehe Abschnitt 5.3)
	Sensorkappe undicht oder defekt.	Defekte Sensorkappe gegebe- nenfalls erneuern
Messwert stark	Ursache	Behebung
Schwankend	Belag auf Sensorkappe	siehe Punkt "Messwert unplausi-
	Lebensdauer der Sensorkappe erreicht	Dei
	Schmutz im Inneren der Sensor- kappe und im Sensorkopf.	
	Fixierring nicht fest genug ange- zogen.	
	Sensorkappe undicht oder defekt.	

Messwert ungültig	Ursache	Behebung
(Alizeige)	Anwenderkalibrierung nicht erfolgreich. Sensor ist für die Mes- sung gesperrt.	 Als Behelfsmaßnahme zur schnellen Wiederherstellung der Messbereitschaft: Werks- kalibrierung aktivieren (siehe Abschnitt 4.2.5)
		 Für exakte Messungen den Sensor überprüfen und die Anwenderkalibrierung gege- benenfalls wiederholen.
Falsche	Ursache	Behebung
remperaturanzeige	Temperaturmessfühler defekt	Sensor einsenden
Messwert blinkt	Ursache	Behebung
	Wartungszustand ist eingeschal- tet	 wurde der Wartungszustand manuell eingeschaltet (z. B. durch Drücken der Taste <c>):</c> Wartungszustand manuell ausschalten im Menü <i>Anzeigeoptionen</i> (siehe IQ SENSOR NET System- Betriebsanleitung) wurde der Wartungszustand automatisch eingeschaltet (z. B. durch Reinhaltungssys- tem): Wartungszustand wird auto- matisch wieder beendet

7 Technische Daten

7.1 Allgemeine Messeigenschaften



Die Messeigenschaften werden in erster Linie vom Sensorkappentyp bestimmt. Die Daten hierzu finden Sie in den Abschnitten 7.5 und 7.6.

Messprinzip	Optische Messung auf der Basis von Photolumineszenz.	
Messung in Wasser	Nach Löslichkeitsfunktion nach ISO 5814	
Messung in salzbelastetem Abwasser	Eingabe einer Salinität von 2,0 70,0; entspricht 3,4 mS/cm 86,2 mS/cm bei T _{REF} 20 °C (Salinitätsmessung nach IOT = International Oceanographic Tables)	
Temperaturmessung	Temperatursensor	Integrierter NTC
	Messbereich	- 5 °C + 50 °C (23 122 °F)
	Genauigkeit	± 0,5 K
	Auflösung	0,1 K
Temperatur-	Im Bereich -5 °C + 50 °C (23 ⁻	122 °F)
kompensation		
kompensation	7.2 Einsatzcharakteristik	
kompensation Druckfestigkeit	7.2 Einsatzcharakteristik Sensor mit angeschlossenem Anso	chlusskabel SACIQ (SW):
kompensation Druckfestigkeit	7.2 Einsatzcharakteristik Sensor mit angeschlossenem Anso Max. zulässiger Überdruck	chlusskabel SACIQ (SW): 10 ⁶ Pa (10 bar)
kompensation Druckfestigkeit	 7.2 Einsatzcharakteristik Sensor mit angeschlossenem Anso Max. zulässiger Überdruck Der Sensor erfüllt die Anforderunge 97/23/EG ("Druckgeräterichtlinie"). 	chlusskabel SACIQ (SW): 10 ⁶ Pa (10 bar) en gemäß Artikel 3(3) der Richtlinie
kompensation Druckfestigkeit Schutzart	 7.2 Einsatzcharakteristik Sensor mit angeschlossenem Ansol Max. zulässiger Überdruck Der Sensor erfüllt die Anforderunge 97/23/EG ("Druckgeräterichtlinie"). Sensor mit angeschlossenem Ansol IP 68, 10 bar (10⁶ Pa) 	chlusskabel SACIQ (SW): 10 ⁶ Pa (10 bar) en gemäß Artikel 3(3) der Richtlinie chlusskabel SACIQ (SW):
kompensation Druckfestigkeit Schutzart Eintauchtiefe	 7.2 Einsatzcharakteristik Sensor mit angeschlossenem Ansol Max. zulässiger Überdruck Der Sensor erfüllt die Anforderunge 97/23/EG ("Druckgeräterichtlinie"). Sensor mit angeschlossenem Ansol IP 68, 10 bar (10⁶ Pa) min. 10 cm; max. 100 m Tiefe 	chlusskabel SACIQ (SW): 10 ⁶ Pa (10 bar) en gemäß Artikel 3(3) der Richtlinie chlusskabel SACIQ (SW):

7.3 Allgemeine Daten



* Edelstähle können ab Chloridkonzentrationen ≥ 500 mg/l korrosionsempfindlich sein. Für Anwendungen in solchen Messmedien werden die SW-Sensoren empfohlen.

Automatische Sensorüberwachung (SensCheck-Funktion)	Überwachung der Membranfunktion	n
Gerätesicherheit	Angewandte Normen	 EN 61010-1 UL 3111-1 CAN/CSA C22.2 No. 1010.1

7.4 Elektrische Daten

Nennspannung	max. 24 VDC über das IQ SENSOR NET (Details siehe Kapitel TECHNISCHE DATEN der IQ SENSOR NET Betriebsan- leitung)
Leistungsaufnahme	0,7 W
Schutzklasse	111

7.5 Technische Daten SC-FDO[®] 700

Sauerstoffpartialdruck 0 ... 400 hPa

Messbereiche und Auflösungen

MessmodusEinstellbarer MessbereichAuflösungSauerstoff-
konzentration0 ... 20,00 mg/l
0 ... 20,00 ppm0,01 mg/l
0,01 ppmSauerstoff-
sättigung0 ... 200,0 %0,1 %

Messgenauigkeit	im Bereich	Genauigkeit
	< 1 mg/l (ppm)	± 0,05 mg/l (ppm)
	> 1 mg/l (ppm)	± 0,1 mg/l (ppm)
Wiederholpräzision	± 0,05 mg/l (ppm)	nach EN ISO 15839
Ansprechzeit	t ₉₀ (90 % der End t ₉₅ (95 % der End	wertanzeige nach) < 150 s nach EN ISO 15839 wertanzeige nach) < 200 s nach EN ISO 15839
Mindestanströmung	Keine Anströmung	g erforderlich

Querempfindlichkeiten	Unempfindlich gegenüber Schwefelwasserstoff, Chlor und ionogenen Substanzen	
Zulässiger	Messmedium	-5 °C + 50 °C (23 122 °F)
remperaturbereich	Lagerung/Transport	- 10 °C + 50 °C (14 122 °F)
Zulässiger pH-Bereich des Messmediums	4 12	
Kalibrierverfahren	Werkskalibrierung mittels IQMC (Intelligent Membrane Calibration)- Verfahren. Anwenderkalibrierung in wasserdampfgesättigter Luft oder luftgesättigtem Wasser möglich.	
Material	PMMA, PVC und Silikon	
Standzeit	2 Jahre garantiert bei bestimmungsgemäßem Gebrauch	

7.6 Technische Daten SC-FDO[®] 701

Messbereiche und Sauerstoffpartialdruck 0 ... 400 hPa Auflösungen

Messmodus	Einstellbarer Messbereich	Auflösung
Sauerstoff- konzentration	0 20,00 mg/l 0 20,00 ppm	0,01 mg/l 0,01 ppm
Sauerstoff- sättigung	0 200,0 %	0,1 %

Messgenauigkeit	im Bereich	Genauigkeit
	< 1 mg/l (ppm)	± 0,05 mg/l (ppm)
	> 1 mg/l (ppm)	± 0,1 mg/l (ppm)
Wiederholpräzision	± 0,05 mg/l (ppm)	nach EN ISO 15839
Ansprechzeit	t ₉₀ (90 % der End t ₉₅ (95 % der End	wertanzeige nach) < 60 s nach EN ISO 15839 wertanzeige nach) < 80 s nach EN ISO 15839
Mindestanströmung	Keine Anströmung	g erforderlich
Querempfindlichkeiten	Unempfindlich geg Substanzen	genüber Schwefelwasserstoff, Chlor und ionogenen

Zulässiger Temperaturbereich	Messmedium	- 5 °C + 40 °C (23 104 °F)
	Lagerung/Transport	- 10 °C + 50 °C (14 122 °F)
Zulässiger pH-Bereich des Messmediums	4 12	
Kalibrierverfahren	Werkskalibrierung mittels IQMC (Intelligent Membrane Calibration)- Verfahren. Anwenderkalibrierung in wasserdampfgesättigter Luft oder luftgesättigtem Wasser möglich.	
Material	PMMA, PVC und Silikon	
Standzeit	6 Monate garantiert bei bestimmun angegebenen Umgebungsbedingu	gsgemäßem Gebrauch unter den ngen

8 Verzeichnisse

8.1 Erläuterung der Meldungen

In diesem Kapitel finden Sie eine Liste mit allen Meldungscodes und den dazugehörigen Meldungstexten für den Sensor FDO[®] 70x IQ (SW).

1

- Informationen zu
- Inhalt und Aufbau des Logbuchs und
- Aufbau des Meldungscodes

Siehe IQ SENSOR NET System-Betriebsanleitung, Kapitel LOGBUCH.

Die drei letzten Ziffern des Meldungscodes geben die Quelle der Meldung wieder:

- 334 = SC FDO 700 (Sensorkappe SC-FDO[®] 700)
- 335 = SC FDO 701 (Sensorkappe SC-FDO[®] 701)
- 531 = FDO700IQ (Sensorbasis / Teilnehmerklasse Adapter ADA)

8.1.1 Fehlermeldungen

Meldungscode	Meldungstext
EA133x	Messbereich über- oder unterschritten * Prozess überprüfen * Anderen Messbereich wählen
EA233x	Sensortemperatur zu hoch! * Prozess und Anwendung überprüfen
EA333x	Sensortemperatur zu niedrig! * Prozess und Anwendung überprüfen
EAP531	Messung gestört * SensCheck: Sensorkappe fehlt, undicht, verbraucht oder defekt * Gemäß Betriebsanl. Sensor reinigen, Raum zwischen Kappe und Sensor ggf. reinigen * Sensorkappe sicher festschrauben * Sensorkappe ersetzen

Meldungscode	Meldungstext
EC833x	Sensor konnte nicht kalibriert werden, Sensor für Messung gesperrt Ursache: Instabiles Signal * Temperaturanpassung überprüfen * Kalibrierbedingungen überprüfen (siehe Betriebsanleitung) * Kalibrierung wiederholen
EC933x	Kalibrierung fehlerhaft, Messung gesperrt Ursache: Sensorkappe fehlt, undicht, verbraucht oder defekt * Gemäß Betriebsanl. Sensor reinigen, Raum zwischen Kappe und Sensor ggf. reinigen * Sensorkappe sicher festschrauben * Kalibrierung wiederholen * Sensorkappe ersetzen
El333x	Betriebsspannung zu niedrig * Installation und Kabellängen prüfen, Installationsanweisung beachten * Netzteil überlastet * Klemm- und Modulverbindungen überprüfen * Defekter Teilnehmer, Teilnehmer austauschen
El433x	Betriebsspannung zu niedrig, kein Betrieb möglich * Installation und Kabellängen prüfen, Installationsanweisung beachten * Netzteil überlastet * Klemm- und Modulverbindungen überprüfen * Defekter Teilnehmer, Teilnehmer austauschen
ES133x	Teilnehmer-Hardware defekt * Service kontaktieren

8.1.2 Infomeldungen

Meldungscode	Meldungstext
IC133x	Sensor wurde erfolgreich kalibriert * Kalibrierdaten siehe Kalibrierhistorie
IC333x	Die Werkskalibrierung wurde aktiviert. Korrekte Funktion des Sensors sicherstellen.
IC433x	Die letzte gültige Anwenderkalibrierung wurde aktiviert. Korrekte Funk- tion des Sensors sicherstellen.
IC533x	Die ungültige Anwenderkalibrierung wurde durch die letzte gültige Anwenderkalibrierung ersetzt. Achtung! Falsche Messwerte möglich. Die korrekte Funktion des Sensors muss durch eine neue erfolgreiche Kalibrierung sichergestellt werden.
IC633x	Die ungültige Anwenderkalibrierung wurde durch die Werkskalibrie- rung ersetzt. Achtung! Falsche Messwerte möglich. Die korrekte Funk- tion des Sensors muss überprüft werden oder es ist eine neue erfolgreiche Anwenderkalibrierung durchzuführen.
IC733x	Diese Meldung zeigt das Ergebnis der letzten Überprüfung an (siehe Abschnitt 4.2.2)
IS133x	Diese Meldung zeigt die in der Sensorkappe gespeicherten Informationen an (siehe Abschnitt 1.4)

8.2 Status-Info

Die Status-Info ist eine kodierte Information über den aktuellen Zustand eines Sensors. Jeder Sensor sendet diese Status-Info an den Controller des IQ SENSOR NET. Die Status-Info von Sensoren besteht aus 32 Bits, von denen jedes den Wert 0 oder 1 annehmen kann.

Status-Info allgemeiner Aufbau

0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15	
10000000	000000000	(allgemein)
00000000	000000000	(intern)
16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31	

Die Bits 0 - 15 sind für allgemeine Informationen reserviert. Die Bits 16 - 21 sind für interne Service-Informationen reserviert.

Sie erhalten die Status-Info:

- über eine manuelle Abfrage im Menü Einstellungen/Settings/ Serviceinfo/Liste aller Teilnehmer (siehe IQ SENSOR NET System-Betriebsanleitung)
- über eine automatisierte Abfrage
 - einer übergeordneten Prozessleittechnik (z. B. bei Anbindung an den Profibus)
 - des IQ Data Server (siehe Betriebsanleitung IQ SENSOR NET Software Pack)



Die Auswertung der Status-Info, z. B. bei automatisierter Abfrage, muss für jedes Bit einzeln erfolgen.

Status-Info FDO[®] 70x IQ (SW)

Statusbit	Erläuterung
Bit 0	Teilnehmer-Hardware defekt
Bit 1	Sensorkappe fehlt, undicht, verbraucht oder defekt
Bit 2-31	-

Was kann Xylem für Sie tun?

Wir sind ein globales Team, das ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der Wassernutzung und Wiedernutzung in der Zukunft verbessern. Wir bewegen, behandeln, analysieren Wasser und führen es in die Umwelt zurück, und wir helfen Menschen, Wasser effizient in ihren Haushalten, Gebäuden, Fabriken und landwirtschaftlichen Betrieben zu nutzen. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über feste, langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke Mischung aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, unterstützt durch eine Tradition der Innovation, bekannt sind.

Weitere Informationen darüber, wie Xylem Ihnen helfen kann, finden Sie auf xyleminc.com



Serviceadresse: Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG WTW Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1 82362 Weilheim Germany

 Tel.:
 +49 881 183-325

 Fax:
 +49 881 183-414

 E-Mail
 wtw.rma@xyleminc.com

 Internet:
 www.WTW.com



Xylem Analytics Germany GmbH Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1 82362 Weilheim Germany