MANUALE D'USO ba75990i02 07/2020



IFL 700 IQ IFL 701 IQ

IQ SENSOR NET SENSORE DEL LIVELLO DEL FANGO



a **xylem** brand

Copyright

© 2020 Xylem Analytics Germany GmbH Stampato in Germania.

IFL 70x IQ - Indice

1	Gen	eralità
	1.1	Come utilizzare il manuale d'uso di questo componente 1-5
	1.2	Struttura del sensore del livello del tango IFL /0x IQ 1-6
	1.3	Campi di applicazione consigliati
2	Istru	ızioni di sicurezza 2-8
	2.1	Informazioni sulla sicurezza
		2.1.1 Informazioni di sicurezza nel manuale d'uso 2-8
		2.1.2 Indicazioni di sicurezza sul prodotto2-8
	~ ~	2.1.3 Ulteriore documentazione sulla sicurezza 2-8
	2.2	
		2.2.1 Uso previsio
		2.2.3 Uso non previsto 2-9
2	Mos	sa in osorcizio 3.10
5	2 4	
	ວ. I ຊີວ	Comprese nelle forpiture
	ა.∠ აა	
	5.5	3.3.1 Informazioni generali 3-10
		3.3.2 Condizioni generali di installazione
		3.3.3 Influenza degli apparecchi installati in modo
		permanente
		3.3.4 Influenza delle bolle di gas e delle particelle in
		3.3.5 Interferenze a breve termine dovute a ostacoli 3-13
	21	Mossa in convizio inizialo
	3.4	
	5.5	3.5.1 Menù Impostazioni sensori 3-17
		3.5.2 Menù <i>Grafici/Extra</i>
4	Mis	urazione 4-23
E	Mor	utonziono pulizio o coccocori 5.24
9		
	5.1 5.0	Dulizio dell'este del sensore e la superficie del tras duttara a
	J.Z	ultrasuoni
	5.3	Accessori

6	Cos	a fare se	
7	Dati	tecnici	
	7.1 Caratteristiche di misurazione		
	7.2	Caratteristiche di applicazione	
	7.3	Dati generali	
	7.4	Dati elettrici	
8	Indi	ci	
	8.1	Spiegazioni messaggi8-33	
		8.1.1 Messaggi di errore8-33	
		8.1.2 Messaggi info (I)8-34	
	8.2	Informazioni di stato8-34	

1 Generalità





Fig. 1-1 Struttura del manuale d'uso di IQ SENSOR NET

Il manuale d'uso di IQ SENSOR NET ha una struttura modulare, come il sistema IQ SENSOR NET stesso. Consiste di un manuale d'uso del sistema e dei manuali d'uso di tutti i componenti utilizzati.

Conservare i manuali d'uso dei componenti nel raccoglitore del manuale d'uso del sistema.



1.2 Struttura del sensore del livello del fango IFL 70x IQ

Struttura

Fig. 1-2 Struttura del sensore del livello del fango (esempio: IFL 700 IQ)

1	Tergicristallo (solo IFL 700 IQ)	
2	Trasduttore a ultrasuoni	
3	Marcatura per profondità d'immersione 0,1 m	
4	Asta	
5	Connettore spina	
6	Gambe di supporto	

Principio di misurazione IFL 70x IQ si basa sul principio di misurazione a ultrasuoni. Le onde ultrasoniche trasmesse dal trasduttore a ultrasuoni vengono riflesse in tutto o in parte dagli strati in cui la densità del liquido di misura cambia (ad esempio, coperta di fango, fondo del bacino), per poi essere nuovamente ricevute. In base agli intervalli di riflessione, viene determinata la distanza tra i livelli e il trasduttore a ultrasuoni:



Fig. 1-3 Principio della misura a ultrasuoni

Onde ultrasoniche trasmesse
 Eco riflessa dal manto di fango (breve intervallo di riflessione)
 Eco riflessa dalla zona inferiore (lungo intervallo di riflessione)

Tergicristallo (sistema di pulizia)

Il sensore IFL 700 IQ è dotato di un tergicristallo meccanico che elimina efficacemente le bolle di gas e lo sporco dal trasduttore a ultrasuoni. I tergicristallo funziona senza contatto, non richiede manutenzione e non si usura.

1.3 Campi di applicazione consigliati

Controllo e monitoraggio del livello del fango nel trattamento delle acque reflue.



Informazioni dettagliate sulla misurazione del livello del fango sono riportate per esempio nel foglio informativo DWA n. 256 "Prozessmesstechnik auf Kläranlagen, Teil 8: Messeinrichtungen zur Bestimmung des Schlammspiegels" (Tecnica di misurazione di processo negli impianti di trattamento delle acque reflue, parte 8: Strumentazione per la determinazione del livello del fango").

2 Istruzioni di sicurezza

2.1 Informazioni sulla sicurezza

2.1.1 Informazioni di sicurezza nel manuale d'uso

Questo manuale d'uso fornisce informazioni importanti per un funzionamento sicuro del prodotto. Leggere attentamente questo manuale e assicurarsi di acquisire dimestichezza con il prodotto prima del suo funzionamento o utilizzo. Il manuale d'uso deve essere conservato in prossimità del sensore, in modo da potere sempre avere a disposizione le informazioni necessarie.

In questo manuale le informazioni di sicurezza importanti sono evidenziate. Esse sono affiancate da un simbolo di avvertimento (triangolo) sulla sinistra. Il termine (es. "ATTENZIONE") che accompagna le informazioni indica il livello di rischio:



AVVERTENZA

indica una possibile situazione di pericolo che può causare lesioni gravi (irreversibili) o morte se le istruzioni per la sicurezza non vengono seguite.



ATTENZIONE

indica una possibile situazione di pericolo che può causare lesioni non gravi (reversibili) se le istruzioni per la sicurezza non vengono seguite.

NOTA

indica una situazione che potrebbe causare danni a cose se le azioni indicate non vengono implementate.

2.1.2 Indicazioni di sicurezza sul prodotto

Osservare attentamente tutte le etichette, informazioni e simboli di sicurezza sul prodotto. I simboli di avvertimento (triangolo) senza testo fanno riferimento a informazioni di sicurezza fornite in questo manuale.

2.1.3 Ulteriore documentazione sulla sicurezza

La documentazione che segue fornisce informazioni supplementari a cui attenersi per garantire la sicurezza durante l'utilizzo del sistema di misurazione:

- Manuali operativi dei componenti del sistema di IQ SENSOR NET (gruppi di alimentazione, controller, accessori)
- Schede di sicurezza delle attrezzature di calibrazione e manutenzione (es. prodotti per la pulizia).

2.2 Funzionamento sicuro

2.2.1 Uso previsto

L'uso previsto di IFL 70x IQ consiste nell'utilizzo come sensore in IQ SENSOR NET. Questo manuale autorizza solo l'utilizzo e il funzionamento del sensore nel rispetto delle istruzioni e specifiche tecniche ivi fornite (vedere il capitolo 8 INDICI). Qualsiasi altro uso è da considerarsi non autorizzato.

2.2.2 Requisiti per il funzionamento sicuro

Per assicurare un funzionamento sicuro notare quanto segue:

- Questo prodotto può essere utilizzato solo per l'uso previsto e autorizzato indicato sopra.
- Questo prodotto può essere alimentato solo da potenza e fonti di potenza indicate in questo manuale d'uso.
- Questo prodotto può essere utilizzato solo alle condizioni ambientali indicate in questo manuale.
- Questo prodotto non deve essere aperto.

2.2.3 Uso non previsto

Questo prodotto non può essere messo in funzione se:

- visibilmente danneggiato (es. dal trasporto)
- conservato in condizioni non idonee per un lungo periodo di tempo (condizioni di stoccaggio, vedere capitolo 8 INDICI).

Stati del software

componenti terminali

del controller e dei

3 Messa in esercizio

3.1 IQ SENSOR NET requisiti di sistema

Il funzionamento di IFL 70x IQ richiede le seguenti versioni software in IQ SENSOR NET:

•	MIQ/MC2	Software controller:	Versione 3.35 o superiore
•	MIQ/TC 2020 XT	Software terminale:	Versione 3.35 o superiore

3.2 Compreso nella fornitura

- Sensore del livello fanghi IFL 700 IQ o IFL 701 IQ
- Manuale d'uso

3.3 Installazione

3.3.1 Informazioni generali

NOTA

Oggetti affilati possono danneggiare il trasduttore a ultrasuoni. Fare attenzione, particolarmente durante la manipolazione di strumenti affilati durante la pulizia e il trasporto.

NOTA (solo IFL 700 IQ)

Se il sensore è collegato a IQ SENSOR NET, il tergicristallo meccanico potrebbe iniziare a muoversi inaspettatamente. Assicurarsi che il raggio d'azione del tergicristallo sia sempre libero. Appoggiare il sensore sulle sue gambe di supporto solo su una superficie piatta e con il trasduttore a ultrasuoni rivolto verso il basso.



3.3.2 Condizioni generali di installazione

Fig. 3-1 Ambiente di installazione ottimale

Installazione del sensore

Bisogna sempre soddisfare le condizioni seguenti:

- Verticale
- Distanza sufficiente dalla parete del bacino (per la distanza minima vedere la formula nella Fig. 3-1).
 In caso di distanza dalla parete del bacino ridotta, la parete deve essere particolarmente liscia.
- Profondità d'immersione (0,05 m ... 3 m)
- Distanza minima tra la base del sensore e il manto di fango = 0.4 m ("zona morta").

Idealmente, nel luogo di installazione il cono a ultrasuoni è privo di barriere che possano spostare il sensore dalla sua posizione o attraversare il cono di misura, causando così echi d'interferenza.

Per minimizzare gli effetti negativi sono necessarie misure aggiuntive (vedere sezione 3.3.5).

3.3.3 Influenza degli apparecchi installati in modo permanente

Gli apparecchi installati in modo permanente in prossimità del cono di misura riflettono le onde ultrasoniche trasmesse e provocano quindi echi d'interferenza.

Se ci sono apparecchi installati in modo permanente nel campo previsto del livello del manto di fango, non è possibile assegnare chiaramente un'eco a un livello di fango. In questo caso è necessario scegliere un luogo di installazione diverso (per esempio con una maggiore distanza dalla parete). In alternativa, il campo di valutazione può essere regolato.

3.3.4 Influenza delle bolle di gas e delle particelle in sospensione

Le bolle di gas e le particelle in sospensione riducono la propagazione delle onde ultrasoniche. Un'alta concentrazione di bolle di gas e di particelle in sospensione può, in casi estremi, abbassare la portata del sensore.

In caso di problemi di portata, il sensore deve essere immerso più in profondità (si noti la zona morta e la massima profondità di immersione).



Con il sensore IFL 700 IQ, il tergicristallo meccanico rimuove le bolle di gas e lo sporco dalla superficie del trasduttore a ultrasuoni.

IFL 70x IQ

3.3.5 Interferenze a breve termine dovute a ostacoli

Alcuni eventi possono influenzare o interrompere la misurazione per un breve periodo di tempo. Negli impianti di trattamento delle acque reflue, questi eventi sono di norma:

- Raschiatori mobili che spostano un sensore installato dalla sua posizione di misura o ne attraversano il cono di misura.
- Apparecchi installati in modo permanente nel bacino, come tubi o raschiatori, che vengono toccati dal cono di misura di un sensore su un ponte raschiatore durante la rotazione.

Le interferenze dovute a ostacoli possono essere soppresse con l'aiuto di determinate impostazioni (vedere la tabella di impostazione, sezione 3.5). Le impostazioni predefinite potrebbero dover essere regolate in base alle necessità.

È disponibile un'armatura basculante per l'installazione in bacini con raschiatore a catena o lineare per la rimozione della feccia. In questo modo il sensore viene temporaneamente tirato fuori dal bacino dal raschiatore mobile.

3.3.6 Collegamento del sensore

Cavo di collegamento

Per il collegamento del sensore è necessario un cavo di collegamento del sensore SACIQ o SACIQ SW. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze. Rispetto al modello standard SACIQ, il cavo di collegamento del sensore SACIQ SW è ottimizzato per quanto riguarda la resistenza alla corrosione. Informazioni su questi o altri accessori per IQ SENSOR NET sono disponibili nel catalogo WTW e su Internet.



Il modo di collegamento del cavo di collegamento del sensore SACIQ (SW) alla morsettiera del modulo MIQ è descritto al capitolo 3 INSTALLAZIONE di IQ SENSOR NET del manuale d'uso del sistema.

Spinotti asciutti

Prima di collegare il sensore al cavo di collegamento del sensore assicurarsi che gli spinotti siano asciutti. Se si riscontra umidità negli spinotti, asciugarli prima di effettuare i collegamenti (asciugarli con uno straccio o con aria compressa).



Non permettere al sensore di essere supportato dal cavo di collegamento del sensore. Utilizzare un supporto per sensore o armatura. Informazioni su questi o altri accessori per IQ SENSOR NET sono disponibili nel catalogo WTW e su Internet. Collegare il sensore al cavo di collegamento del sensore

- 1 Rimuovere i cappucci protettivi degli spinotti di connessione del sensore e del cavo di collegamento del sensore SACIQ (SW) e conservarli in un luogo sicuro.
- 2 Collegare la presa del cavo di collegamento del sensore SACIQ (SW) alla spina del sensore. Contemporaneamente ruotare la presa in modo che il perno della spina (1) si inserisca in uno dei due fori della presa.
- 3 Avvitare quindi completamente l'anello di accoppiamento (2) del cavo di collegamento del sensore sul sensore.

NOTA (solo IFL 700 IQ)

Se il sensore è collegato a IQ SENSOR NET, il tergicristallo meccanico potrebbe iniziare a muoversi inaspettatamente. Assicurarsi che il raggio d'azione del tergicristallo sia sempre libero. Appoggiare il sensore sulle sue gambe di supporto solo su una superficie piatta e con il trasduttore a ultrasuoni rivolto verso il basso.



Fig. 3-2 Collegamento del sensore

3.4 Messa in servizio iniziale



Un presupposto per la visualizzazione dei valori misurati di IFL 70x IQ su un terminale del sistema IQ SENSOR NET è la versione software attuale del controller e del terminale. Il software attuale è disponibile su Internet alla voce www.WTW.com.

- 1 Installare il sensore nella posizione di misura e stabilire il collegamento a IQ SENSOR NET. (vedere sezione 3.3).
- 2 Utilizzando <▲▼>, selezionare il sensore IFL 70x IQ nella schermata dei valori misurati.
- 3 Accedi al menù *Schermo / opzioni / Funzioni sensore estese*. Lo schermo mostra il profilo eco e alcuni menù speciali.
- 4 Accedi al menù Impostazioni sensori.
- 5 Regolare le seguenti impostazioni per il luogo di misura (*Impostazioni sensori*):
 - Profondità di immersione
 - Impostazioni estese / Temperatura (temperatura media dell'acqua alla profondità media dell'acqua)
 - Profondità dell'acqua (profondità dell'acqua fino al fondo del bacino nella posizione di misura)



Impostazione di Temperatura

Se la temperatura media dell'acqua oscilla a causa dei cambiamenti stagionali, si consiglia di regolare la temperatura media sullo strumento in base alla stagione corrente.

Impostazione di Profondità dell'acqua

L'impostazione della *Profondità dell'acqua* dovrebbe essere il più possibile coerente con la realtà. Pertanto, si consiglia di determinare la profondità dell'acqua nel punto di misura e di inserirla.

6 Usare *Salva e esci* per confermare le impostazioni e passare alla visualizzazione del profilo eco.



Fig. 3-3 Profilo eco del campione (altezza del manto di fango)

1	Profondità dell'acqua inserita (ombreggiato)
2	Spostare il cursore lungo il profilo (con <◀ ►>)
3	<i>Eco superiore</i> : Primo aumento della concentrazione di fango visto dalla superficie dell'acqua
4	<i>Eco più forte</i> : Fanghi più concentrati (massima intensità)
F	Dire di state (veleri nelle necizione del surrero)

5 Riga di stato (valori nella posizione del cursore)



Se il sensore non fornisce il valore di misura previsto (per esempio valore di misura troppo alto, troppo basso o troppo fluttuante), sono disponibili ulteriori impostazioni, filtri e funzioni con le quali è possibile ottimizzare la valutazione del profilo eco per soddisfare le esigenze (*Impostazioni sensori*, vedere sezione 3.5).

6 Utilizzare **<M>** per commutare fra l'indicazione del valore di misura e il profilo eco.

Il profilo eco continua ad essere rappresentato sullo sfondo e può essere visualizzato rapidamente.

oppure

Utilizzare *Esci* per uscire dal menù *Funzioni sensore estese*. La rappresentazione del profilo eco è così terminata. Il profilo eco può essere riattivato con il menu *Schermo / opzioni / Funzioni sensore estese*.





1	Valore misurato
2	Numero di echi trovati

3.5 Tabella impostazioni per IFL 70x IQ



I valori predefiniti sono visualizzati in grassetto.

3.5.1 Menù Impostazioni sensori

Le impostazioni del sensore sono accessibili dai seguenti menu:

- Utilizzare <S> per spostarsi dalla schermata dei valori misurati a quella del menù principale impostazioni. Accedere quindi al menù delle impostazioni del sensore (tabella impostazioni). La procedura precisa viene fornita nel manuale d'uso del sistema IQ SENSOR NET.
- Utilizzando <▲▼>, selezionare il sensore IFL 70x IQ nella schermata dei valori misurati. Con <M> aprire il menù Schermo / opzioni / Funzioni sensore estese. Accedi al menù Impostazioni sensori

Impostazione	Selezione/valori	Spiegazione
Modalità di misura- zione		Per i dettagli vedere la Fig. 3-1 nella sezione 3.3.2
	Altezza livello	Posizione del livello del manto di fango in relazione al fondo del bacino (SLH)

Completamento delle impostazioni

Impostazione	Selezione/valori	Spiegazione
	Profondità livello	Posizione del livello del manto di fango in relazione alla superficie dell'acqua (SLD)
Unità	m ft	Selezione dell'unità per la distanza Metri Piedi
Profondità di immersione	0,05 0,10 3,00 m	Distanza tra la superficie del trasduttore a ultrasuoni (lato inferiore del sensore) e la superficie dell'acqua (vedi la Fig. 3-1 nella sezione 3.3.2).
Profondità dell'acqua	0 6 18 m	Distanza verticale tra la superficie dell'acqua e il fondo del bacino nella posi- zione di misura (vedere la Fig. 3-1 nella sezione 3.3.2). La profondità dell'acqua può essere determinata da un impianto idraulico.

Impostazione	Selezione/valori	Spiegazione
Metodo		Il lato <u>ascendente</u> dell'eco viene valutato per la determinazione del valore misurato. A tal fine è possibile selezionare uno di due metodi.
	Soglia rel.	Il valore di misura è equivalente al punto in cui l'intensità dell'eco raggiunge la soglia relativa regolata. Il valore si riferi- sce al massimo dell'intensità dell'eco (100%):
	Pendenza massima	100 % Soglia relativa 25 % Valore misurato Il valore misurato è equivalente al punto con la pendenza massima: Pendenza massima:
Valore soglia rel.	25 75 100%	Valore di soglia per la valutazione secondo il metodo della <i>Soglia rel</i>

Impostazione	Selezione/valori	Spiegazione
Selezione eco		Con questa impostazione si determina l'eco da valutare. L'eco viene identificato automaticamente secondo il criterio che è stato impostato.
	Eco superiore	Per il calcolo del valore di misura viene utilizzato l'eco più alto (dalla superficie dell'acqua). Per garantire che un'eco debole possa essere identificata tra gli echi circostanti, gli echi d'interferenza possono essere soppressi con l'impostazione, <i>Segnale</i> <i>minimo eco</i> .
	Eco più forte	L'eco con la massima intensità viene emesso come valore di misura. Nel caso di fanghi spugnosi, l'eco del fondo è l'eco più forte del profilo eco. Al fine di evitare di selezionare l'eco di fondo come eco del fango, le impostazioni <i>Profondità dell'acqua</i> e/o <i>Campo di</i> <i>misura</i> dovrebbero essere regolate in modo che l'eco di fondo non venga presa in considerazione.
-Traccia eco	On Off	Filtro che fa sì che una nuova eco venga valutata solo se nelle vicinanze dell'eco precedentemente determinata. Il campo di tolleranza si sposta ad ogni nuova eco valida.
Segnale minimo eco	5 30 100	Filtro che ignora gli echi a bassa intensità.
Campo di misura		Filtro che ignora i valori misurati al di fuori del campo selezionato.
	completa	Viene visualizzata l'intera area tra la fine della zona morta e il fondo del bacino.
	limitata Inizio intervallo Fine intervallo	Filtro che riduce il campo di misura ai limiti richiesti. In questo modo, gli echi d'interfe- renza di qualsiasi apparecchio installato nel bacino possono essere ignorati.

Impostazione	Selezione/valori	Spiegazione
Tempo di preparazione	0 120 600 sec.	Filtro che ignora gli echi (d'interferenza) il cui tempo di residenza all'interno del cono ultrasonico è più breve del tempo qui defi- nito.
		Esempio: Per ignorare un raschiatore, è necessario inserire la durata massima della sua visibilità nel cono ultrasonico.
Temperatura	0,0 15,0 50,0	La temperatura influisce sulla velocità del suono nel liquido di misura. Questo effetto può essere preso in considerazione inse- rendo il valore della temperatura. Inserire la temperatura media dell'acqua alla profondità media dell'acqua del bacino. In caso di fluttuazioni stagionali della tem- peratura media dell'acqua si consiglia di impostare temperature medie diverse per estate e inverno.
Salva e esci		Il sensore memorizza tutte le impostazioni modificate e il display passa al livello superiore successivo.
Esci		Lo schermo passa al livello più alto senza salvare le nuove impostazioni.

3.5.2 Menù Grafici/Extra

Completamento
delle impostazioniUtilizzando <▲▼>, selezionare il sensore IFL 70x IQ nella schermata dei
valori misurati. Con <M> aprire il menù Schermo / opzioni / Funzioni sensore
estese. Accedi al menù Impostazioni sensori

Impostazione	Selezione/valori	Spiegazione
Profondità asse X	completa	Viene visualizzata l'altezza completa dal trasduttore a ultrasuoni al fondo.
	Campo di misura	Viene visualizzato il <i>Campo di misura</i> completo.
	limitata Inizio intervallo Fine intervallo	La visualizzazione sullo schermo è limi- tata alla sezione qui impostata.
Asse Y (segnale)	auto	L'eco più forte viene visualizzata con l'intensità completa.
	limitata Inizio intervallo Fine intervallo	La visualizzazione sullo schermo è limi- tata alla sezione qui impostata.
Profilo mostrato		Questa impostazione ha effetto solo sulla visualizzazione del profilo eco. Il valore di misura attuale viene ancora determinato con le impostazioni del filtro.
	senza filtro	Visualizza il profilo eco senza filtri.
	con filtro segnale	Visualizza il profilo eco con tutti i filtri.
Applicare		Chiude il menù Grafici/Extra.
Test raschiafango	(solo con IFL 700 IQ)	Il tergicristallo si muove una volta (test di funzionamento).

4 Misurazione

- 1 Immergere il sensore nel campione.
- 2 Leggere il valore misurato sullo schermo del sistema IQ SEN-SOR NET.

Fattori che hanno un effetto sul valore misurato I seguenti fattori hanno un impatto sul valore misurato:

- Le condizioni ambientali nel punto di misura si discostano troppo dalle impostazioni del sensore (*Profondità di immersione*, *Profondità dell'acqua*, *Temperatura*)
- La distanza tra il trasduttore a ultrasuoni e il livello del fango è troppo piccola (zona morta, vedere anche la sezione 3.3.3)
- I dispositivi mobili attraversano il cono di misura o la posizione di installazione del sensore
- Corpi estranei o bolle d'aria sono davanti o sul trasduttore a ultrasuoni.

5 Manutenzione, pulizia e accessori

5.1 Informazioni generali



AVVERTENZA

Il contatto con il campione può comportare pericoli per l'utilizzatore!

A seconda del tipo di campione, saranno necessarie appropriate misure protettive (indumenti protettivi, occhiali di sicurezza, ecc.).



Si consiglia di pulire l'asta e la superficie del trasduttore a ultrasuoni del sensore se il sensore è rimasto nella soluzione di misura senza funzionare per un lungo periodo di tempo.

5.2 Pulizia dell'asta del sensore e la superficie del trasduttore a ultrasuoni

NOTA

Oggetti affilati possono danneggiare il trasduttore a ultrasuoni. Fare attenzione, particolarmente durante la manipolazione di strumenti affilati durante la pulizia e il trasporto.

NOTA (solo IFL 700 IQ)

Se il sensore è collegato a IQ SENSOR NET, il tergicristallo meccanico potrebbe iniziare a muoversi inaspettatamente. Prima di pulire il sensore, attivare la modalità di manutenzione. In questo modo il tergicristallo viene spento.

In caso di funzionamento normale (per esempio acque di scarico comunali) si consiglia di pulire il sensore nei seguenti casi:

- in caso di contaminazione (rilevato attraverso controllo visivo)
- se il sensore si trovava nel mezzo di misura ma non era in funzione per un lungo periodo di tempo
- se si sospetta che l'intensità dell'eco sia troppo bassa

Prodotti di pulizia	Contaminazione	Prodotti di pulizia
	Liquame e sporco non troppo tenace o depositi biologici	Panno o spazzola morbidi, acqua del rubi- netto tiepida con detergente
	Depositi salini e/o calcare	Acido acetico (percentuale volume = 20%), panno morbido o spugna morbida



Non è raccomandabile svitare il sensore dal cavo di collegamento del sensore per eseguire la pulizia dell'asta del sensore e delle finestre di misura. Altrimenti sporcizia o umidità potrebbero penetrare negli spinotti, con conseguenti problemi ai contatti.

Se fosse necessario scollegare il sensore dal cavo di collegamento del sensore, notare quanto segue:

- Prima di scollegare il sensore dal cavo di collegamento del sensore SACIQ (SW) rimuovere contaminazioni consistenti dal sensore, particolarmente all'altezza della spina di collegamento (spazzolarlo in un secchio di acqua del rubinetto, lavarlo con una canna o pulire con un panno).
- Svitare il sensore dal cavo di collegamento del sensore SACIQ (SW).
- Mettere sempre il tappo protettivo sul connettore del sensore e sullo spinotto del cavo di collegamento del sensore SACIQ (SW), in modo che sporco o umidità non possano attaccare le superfici di contatto.
- In ambienti corrosivi, sigillare la presa del cavo di connessione del sensore con la spina SACIQ a vite, assicurandosi che sia tutto asciutto, in modo da proteggere i contatti dalla corrosione. La spina protettiva è disponibile come accessorio a richiesta (vedere la sezione 5.3 ACCESSORI). È sempre incluso come parte della fornitura per il cavo di collegamento del sensore SACIQ SW.

Pulizia

- 1 Attivare la modalità di manutenzione per il sensore.
- 2 Rimuovere il sensore dal campione.
- 3 Eliminare le contaminazioni più grosse sul sensore (spazzolarlo in un secchio d'acqua del rubinetto, lavarlo con una canna dell'acqua o usando uno straccio).

NOTA

Pulire accuratamente il tergicristallo di IFL 700 IQ dall'esterno

- 4 Pulire l'asta del sensore e la superficie del trasduttore a ultrasuoni come spiegato nel punto PRODOTTI DI PULIZIA, page 24.
- 5 Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

5.3 Accessori



Informazioni sugli accessori di IQ SENSOR NET sono disponibili nel catalogo WTW e su Internet.

6 Cosa fare se...

Danni meccanici al sensore

Causa

 Soluzione

 – Restituire il sensore

Display ""	
(nessun valore	
misurato valido)	

Causa	Soluzione
Il sensore è permanentemente in aria	Immergere il sensore in acqua (vedere la sezione 3.3.2)
Ci sono troppe bolle d'aria nell'acqua o sul trasduttore a ultra- suoni	Selezionare un punto di misura privo di bolle d'aria
Il sensore è sporco	 Pulire il sensore e/o il suo ambiente Controllare il funzionamento del tergicristallo (vedere la sezione 3.5)
Alghe filamentose che galleggiano davanti al sensore	Rimuovere le alghe filamentose dal sensore o dal suo ambiente
Nel <i>Campo di misura</i> selezionato non è disponibile un'eco che soddi- sfi tutte le impostazioni	 Controllare se c'è un manto di fango nel <i>Campo di misura</i> sele- zionato Verificare se le impostazioni sono adatte all'applicazione.
Sensore difettoso	Contattare il servizio assistenza

Il valore misurato non rientra nel campo previsto	Causa	Soluzione
	La <i>Profondità dell'acqua</i> non è impostata correttamente	Selezionare la <i>Profondità dell'acqua</i> e la <i>Profondità di immersione</i> corret- tamente
	(per esempio l'eco del fondo o gli echi multipli tra il fondo del bacino e la superficie dell'acqua vengono interpretati come echi del valore misurato).	
	Nel <i>Campo di misura</i> ci sono appa- recchi installati in maniera perma- nente che generano continuamente echi d'interferenza	 Selezionare un punto di misura senza echi d'interferenza perma- nenti.
		 Se necessario, limitare il Campo di misura in modo che eventuali echi d'interferenza permanenti siano al di fuori del Campo di misura.
	Nel <i>Campo di misura</i> ci sono appa- recchi in movimento (tergicristalli) che generano echi temporanei.	 Limitare il Campo di misura in modo che la profondità del tergicri- stallo nell'acqua non sia nel Campo di misura.
		 Impostare <i>Tempo di preparazione</i> correttamente
		– Impostare - <i>Traccia eco</i> su Yes.
	Il sensore viene ciclicamente spo- stato fuori dall'acqua dal raschia- tore.	 Impostare <i>Tempo di preparazione</i> correttamente
		 Impostare -Traccia eco su Yes.

Numero e	Causa	Soluzione
echi che cambiano spesso	Piccoli echi d'interferenza tempo- ranei	 Controllare Selezione eco (Eco superiore o Eco più forte)
	(per esempio fiocchi di fango che affondano lentamente)	 Un valore più alto per il filtro Segnale minimo eco permette di ignorare gli echi provenienti da pic- coli campi di fango che affondano lentamente.
	Formazione di nuovi manti di fango	 Controllare Selezione eco (Eco superiore o Eco più forte)
	(per esempio, un nuovo manto di fango che si sviluppa sopra un vecchio manto di fango concen- trato).	 <i>- Traccia eco</i> (modificare l'impostazione in Yes) Impostare il <i>Campo di misura</i> sull'intervallo previsto per il livello di fango
Intensità degli echi	Causa	Soluzione
esistenti che cambia	Effetto temporaneo di bolle d'aria o alghe filamentose	 Selezionare un punto di misura che abbia costantemente poche bolle d'aria.
		 Rimuovere le alghe filamentose dal sensore o dal suo ambiente
		 Pulizia del sensore Controllare il tergicristallo
		 Controllare Selezione eco (Eco superiore o Eco più forte)
		 <i>- Traccia eco</i> (modificare l'impostazione in Yes)
		 Impostare il <i>Campo di misura</i> sull'intervallo previsto per il livello di fango
	Il livello del manto di fango è molto alto, o il comportamento di sedi- mentazione è insufficiente	Controllare e regolare il processo

7 Dati tecnici

7.1 Caratteristiche di misurazione

Misurazione dell'eco degli ultrasuoni

Principio di misurazione

Intervalli di misurazione e risoluzione

Parametro misurato	Intervalli di misurazione	Risoluzione	Precisione
Distanza	0,4 15 m dalla superficie del tra- sduttore a ultra- suoni	0,01 m	0,1 m

Conversione a livello di profondità del fango (dalla superficie dell'acqua) o altezza del livello del fango (dal fondo del bacino)

7.2 Caratteristiche di applicazione

Intervallo di	Fluido di misura	0 °C + 50 °C (32 122°F)
temperatura permesso	Stoccaggio/trasporto	- 5 °C + 50 °C (23 122 °F)
Intervallo pH permesso per il fluido di misura	4 12	
Resistenza alla pressione	Sensore con cavo di collegamento del sensore SACIQ (SW) collegato:	
·	Sovrapressione massima permessa:	3*10 ⁵ Pa (0,3 bar)
Tipo di protezione	Sensore con cavo di collegamento IP X8; 0,3 bar (3*10 ⁵ Pa)	del sensore SACIQ (SW) collegato:
Profondità di immersione	min. 5 cm; max. 3 m	
Velocità del flusso	max. 3 m/s	
Posizione operativa	Verticale con trasduttore a ultrasuc	ni rivolto verso il basso

Dimensioni (in mm)	4 42 4 42	►►
	Arcatura per profondità di immersione 100 mm	55 Ø 60
Peso (senza cavo di collegamento	IFL 700 IQ	3,9 kg
del sensore)	IFL 701 IQ	3,7 kg
Metodo di collegamento	Collegamento utilizzando il cavo di	i collegamento del sensore SACIQ (SW)
Materiale	Asta e involucro	V4A acciaio inossidabile 1.4571 POM
	Piastra di base	V4A acciaio inossidabile 1.4571
	Superficie del trasduttore a ultrasuoni	PVC-C
	Tergicristallo (solo IFL 700 IQ)	Grivory
	Asta di azionamento del tergicristallo (solo IFL 700 IQ)	Titanio (grado 2)
	Alloggiamento connettore spina	РОМ
	Spina, 3 poli	ETFE (blu) Tefzel [®]
Sistema di pulizia (solo IFL 700 IQ)	Tergicristallo meccanico, non richie	ede manutenzione
Sicurezza strumento	Norme applicabili	 EN 61010- 1 UL 61010- 1 CAN/CSA C22.2#61010-1

7.3 Dati generali

Certificati di prova

cETLus, CE



Conforme alla norma ANSI/UL 61010-1 Certificato secondo CAN/CSA US C22.2#61010-1"

7.4 Dati elettrici

Tensione nominale	Massimo 24 VDC attraverso IQ SENSOR NET (per ulteriori informazioni vedere il capitolo DATI TECNICI del manuale d'uso del sistema IQ SENSOR NET)
Potenza assorbita	
IFL 700 IQ	5,5 W (consumo energetico massimo) 3,0 W (consumo energetico medio) Se il sensore viene alimentato da un modulo MIQ/WL PS o DIQ/S 28X, si deve tenere conto solo del consumo medio di energia.
IFL 701 IQ	3,0 W
Grado di protezione	

8 Indici

8.1 Spiegazioni messaggi

Questo capitolo contiene la lista di tutti i codici dei messaggi e i relativi testi dei messaggi che possono apparire nel registro del sistema IQ SENSOR NET per il sensore IFL 70x IQ.



Le informazioni sul contenuto e la struttura del Registro e sulla struttura del codice del messaggio sono riportate nel capitolo REGISTRO del manuale d'uso del sistema IQ SENSOR NET.

Le ultime tre cifre del codice del messaggio costituiscono il codice del componente: Questo identifica il componente (componente attivo) che ha causato il messaggio:

Alcuni messaggi di errore contengono un codice di errore interno, che inizia con "#"

Codice modulo	Componente
3C1	IFL 700 IQ
3C2	IFL 701 IQ

8.1.1 Messaggi di errore

Codice messaggio	Testo messaggio
EI13Cx	Voltaggio operativo troppo basso * Controllare l'installazione e la lunghezza del cavo, vedi manuale istruzioni * Consumo di tensione troppo elevato, aggiungere unità di alimenta- zione * Controllare le connessioni al terminal e ai moduli * Componente difettoso, sostituire il componente
EI23Cx	Voltaggio corrente troppo basso, nessuna operazione possibile * Controllare l'installazione e la lunghezza del cavo, vedi manuale istruzioni * Consumo di tensione troppo elevato, aggiungere unità di alimenta- zione * Controllare le connessioni al terminal e ai moduli * Componente difettoso, sostituire il componente
ES13Cx	Componente hardware difettoso * Contattare service

Codice messaggio	Testo messaggio
ESA3Cx	Non è possibile determinare il livello del fango nell'intervallo di valuta- zione selezionato * Pulire e immergere il sensore * Controllare tutte le impostazioni, in particolare la profondità di immersione, la profondità dell'acqua, i valori da ignorare
ESC3Cx	Sensore difettoso
ESD3Cx	Nessun profilo eco * Pulire e immergere il sensore * Controllare i fissaggi del sensore e fissare il sensore in posizione di misura verticale

8.1.2 Messaggi info (I)

Il sensore non produce messaggi di informazione.

8.2 Informazioni di stato

Si tratta di informazioni codificate sullo stato attuale del sensore. Ogni sensore invia queste informazioni di stato al controller. Le informazioni di stato dei sensori sono composte da 32 bit, ognuno dei quali può avere un valore di 0 o 1.

	0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15	
Informazioni di	10000000	0 0 0 0 0 0 0 0	(generali)
stato, struttura generale	00000000	0 0 0 0 0 0 0 0	(interne)
offattara gonoraio	16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31	

I bit da 0 a 15 sono riservati a informazioni generali. I bit da 16 a 21 sono riservati a informazioni interne di servizio.

Le informazioni di stato si ottengono:

- attraverso una richiesta manuale nel menu *Configurazione/Informazioni di servizio/Lista di tutti i componenti* (vedere il manuale d'uso del sistema)
- attraverso una richiesta automatica
 - da un controllo di processo sovraordinato (es. quando collegato a Profibus)
 - dal Data Server IQ (vedere il manuale d'uso del Pacchetto Software di IQ SENSOR NET)

La valutazione delle informazioni di stato, per esempio in caso di richiesta automatica, deve essere effettuata in maniera individuale per ogni bit.

Informazioni di	Bit di stato	Spiegazione
IFL 70x IQ	Bit 0	Componente hardware difettoso
	Bit 1-31	-

Indici

Xylem |ˈzīləm|

Tessuto delle piante che porta l'acqua dalle radici verso l'alto;
 azienda globale leader nelle tecnologie idriche.

Siamo un team globale unito da un obiettivo comune: realizzare soluzioni tecnologiche innovative al servizio delle sfide idriche nel mondo. La nostra attività si concentra sullo sviluppo di nuove tecnologie destinate a migliorare le modalità in cui l'acqua viene utilizzata, conservata e riutilizzata in futuro. Impiegati nei settori della municipalità, dell'industria, dell'edilizia residenziale e commerciale, i nostri prodotti rappresentano una soluzione nella movimentazione, nel trattamento, nell'analisi, nel monitoraggio e, infine, nella reintroduzione dell'acqua nell'ambiente. Xylem offre inoltre la propria gamma di sistemi per la misurazione intelligente, le tecnologie e i servizi di rete e soluzioni avanzate nella gestione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica. Disponiamo di solide relazioni commerciali in oltre 150 Paesi e i nostri clienti ci riconoscono un'influente capacità di combinare marchi di prodotti leader nel mercato a competenze applicative con una spiccata propensione allo sviluppo di soluzioni olistiche ed ecosostenibili.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni offerte da Xylem, visitare www.xylem.com.



Indirizzo centro di assistenza clienti: Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG WTW Am Achalaich 11 82362 Weilheim Germany

 Tel.:
 +49 881 183-325

 Fax:
 +49 881 183-414

 E-Mail
 wtw.rma@xylem.com

 Internet:
 www.xylemanalytics.com



Xylem Analytics Germany GmbH Am Achalaich 11 82362 Weilheim Germany CE UK CA