



ba57302pl07 04/2015

ViSolid[®] 700 IQ (SW)

CZUJNIK ZAWIESINY OGÓLNEJ IQ SENSOR NET



a **xylem** brand



Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć na stronie <u>www.WTW.com.</u>

Prawa autorskie

© 2015 Xylem Analytics Germany GmbH Wydrukowano w Niemczech.

ViSolid[®] 700 IQ (SW) - Spis treści

1	Prze	egląd .	
	1.1	Jak ko	rzystać z niniejszej instrukcji obsługi podzespołu 🖇
	1.2	Budow	a czujnika zawiesiny ogólnej ViSolid [®] 700 IQ (SW) 6
	1.3	Zaleca	ne zastosowania
	1.4	Cechy	ViSolid [®] 700 IQ (SW)
2	Info	ormacje	dotyczące bezpieczeństwa
	2.1	Dozwo	olone użycie
	2.2	Ogólne	e instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
3	Uru	chomie	enie
	3.1	Zakres	dostawy
	3.2	Instala	cja
		3.2.1	Informacje ogólne 1
		3.2.2	Kierunek przepływu 12
		3.2.3	Kąt czujnika 12
		3.2.4	Orientacja czujnika 13
		3.2.5	Odległości od ziemi i ściany 14
	3.3	Przykła	ady instalacji
		3.3.1	Pomiar w otwartym basenie lub kanale 15
		3.3.2	Pomiar w rurociągach 17
	3.4	Urucho	omienie / gotowość do pomiaru
		3.4.1	Podłączanie czujnika 19
		3.4.2	Measuring mode — wybór 2
		3.4.3	Tabela ustawieńViSolid [®] 700 IQ (SW) 22
4	Pon	niar	
	4.1	Obsług	a przy pomiarze 2؛
	4.2	Kalibra	acja do pomiaru TSS
		4.2.1	Informacje ogólne 26
		4.2.2	Kalibr. producenta 28
		4.2.3	Współczynnik korekcj 30
		4.2.4	Kalibr. uzytkownika

5	Kor	iserwacja, czyszczenie, akcesoria
	5.1	Informacje ogólne
	5.2	Czyszczenie trzonka czujnika i okienek pomiarowych 37
	5.3	Akcesoria
6	Co	zrobić, gdy
7	Dan	e techniczne
	7.1	Charakterystyka pomiaru 42
	7.2	Charakterystyka zastosowania
	7.3	Dane ogólne
	7.4	Dane elektryczne
8	Inde	eksy46
	8.1	Objaśnienie komunikatów 46
		8.1.1 Komunikaty o błędach 46
		8.1.2 Komunikaty informacyjne
	8.2	Informacje o stanie
9	Zała	ącznik
	9.1	Sprawdzanie wartości kalibracyjnych

1 Przegląd

1.1 Jak korzystać z niniejszej instrukcji obsługi podzespołu

Struktura instrukcji obsługi IQ SENSOR NET



Rys. 1-1 Struktura instrukcji obsługi IQ SENSOR NET

Instrukcja obsługi IQ SENSOR NET ma budowę modułową, jak sam układ IQ SENSOR NET. Składa się z instrukcji obsługi układu i instrukcji obsługi wszystkich zastosowanych podzespołów.

Proszę włożyć niniejszą instrukcję obsługi podzespołu do segregatora z instrukcją obsługi systemu.



1.2 Budowa czujnika zawiesiny ogólnej ViSolid[®] 700 IQ (SW)

Rys. 1-2 Budowa czujnika zawiesiny ogólnej (przykład: ViSolid[®]700 IQ)

1	Trzonek
2	Głowica przyłączeniowa
3	Okienko pomiaru optycznego wykonane z szafiru

1.3 Zalecane zastosowania

ViSolid[®] 700 IQ Stacjonarny pomiar zawiesiny ogólnej w szlamach oraz w zastosowaniach wodno-kanalizacyjnych.

ViSolid[®] 700 IQ SW Pomiary stacjonarne w wodzie morskiej i słonawej, akwakultura.

ViSolid[®] 700 IQ (SW)dzięki solidnej konstrukcji i wydajnemu układowi czyszczenia ultradźwiękowego szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań w zanieczyszczonych czynnikach pomiarowych, np. w oczyszczalniach ścieków. Zapewnia bardzo wysoką dokładność pomiaru przy niskich kosztach utrzymania.

1.4 Cechy ViSolid[®] 700 IQ (SW)

Pomiar zawiesiny ogólnej	Pomiar zawiesiny ogólnej w środowisku wodnym za pomocą ViSolid [®] 700 IQ (SW) jest wykonywany jako pomiar światła rozproszonego. Pomiar ten rejestruje ilość zawiesiny ogólnej (TSS).
Ultradźwiękowy układ czyszczenia	Ultradźwiękowy układ czyszczenia zapewnia niskie koszty utrzymania i długotrwałą, niezawodną pracę pomiarową. Zintegrowane w czujniku źródło ultradźwięków wzbudza przednią powierzchnię zawierającą okienka pomiarowe do oscylacji w zakresie ultradźwiękowym. Wynikający z tego ruch powierzchni zapobiega rozwojowi zanieczyszczeń od samego początku, a tym samym zapewnia wiarygodne wartości pomiarowe podczas ciągłej pracy.
Funkcja AutoRange	W niezwykle dużym zakresie pomiarowym (SiO2 0–300 g/l i TSS 0-1000 g/l w zależności od mierzonego materiału), funkcja AutoRange wybiera optymalną rozdzielczość dla odpowiedniej mierzonej wartości.
Funkcja SensCheck	Ta zintegrowana z czujnikiem funkcja monitorowania służy do ciągłego sprawdzania działania czujnika i rejestrowania wszelkich usterek spowodowanych przez czynnik pomiarowe. Na bieżąco monitorowane jest również prawidłowe działanie ultradźwiękowego układu czyszczenia.

2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

	OSTRZEŻENIE wskazuje instrukcje, których należy ściśle przestrzegać.
Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Informacje dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji obsługi oznaczono symbolem ostrzegawczym (trójkąt) w lewej kolumnie. Hasło ostrzegawcze (np. "PRZESTROGA") wskazuje poziom zagrożenia:
Specjalne kwalifikacje użytkownika	Czujnik zawiesiny ogólnej został opracowany do zastosowań w pomiarach bieżących — głównie w zastosowaniach w oczyszczalniach ścieków. W związku z tym zakładamy, że operatorzy zapoznali się z niezbędnymi środkami ostrożności, które należy podjąć podczas obchodzenia się ze środkami chemicznymi w wyniku odbycia profesjonalnego szkolenia i własnego doświadczenia.
	Niniejszą instrukcję obsługi podzespołu należy zawsze przechowywać razem z instrukcją obsługi układu i innymi instrukcjami obsługi podzespołów w pobliżu układu IQ SENSOR NET.
	Niniejsza instrukcja obsługi podzespołu zawiera specjalne instrukcje, których należy przestrzegać podczas obsługi czujnika zawiesiny ogólnej ViSolid [®] 700 IQ (SW). Dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z użyciem tego czujnika należy koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Oprócz tej instrukcji, należy także przestrzegać rozdział BEZPIECZEŃSTWO IQ SENSOR NET instrukcji obsługi układu.

wskazuje instrukcje, których należy ściśle przestrzegać, aby zapobiec poważnym zagrożeniom dla personelu.

PRZESTROGA

wskazuje instrukcje, których należy ściśle przestrzegać, aby uniknąć lekkich obrażeń personelu lub uszkodzenia przyrządu lub otoczenia.

Inne oznaczenia

Uwaga

wskazuje adnotacje, które zwracają uwagę na funkcje specjalne.



Uwaga

wskazuje odesłania do innych dokumentów, np. instrukcji obsługi.

2.1 Dozwolone użycie

Dozwolonym użyciem układu ViSolid[®] 700 IQ (SW) jest jego zastosowanie jako czujnika zawiesiny ogólnej w IQ SENSOR NET. Należy przestrzegać specyfikacji technicznych, które zawiera rozdział 7 DANE TECHNICZNE. Tylko użycie zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi uważana jest za dozwolone.

Każde inne użycie jest uważane za **niedozwolone**. Niedozwolone użycie powoduje unieważnienie wszelkich roszczeń gwarancyjnych.



PRZESTROGA

Czujnik podczas pracy w powietrzu nagrzewa się. W konsekwencji w pobliżu okienka pomiarowego z powodu parowania cieczy mogą gromadzić się zanieczyszczenia. Dlatego należy unikać długiego uruchomienia w powietrzu.



PRZESTROGA

Czujnika można podłączać tylko do akcesoriów IQ Sensor Net i w połączeniu z nimi używać.

2.2 Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Czujnik opuścił fabrykę w bezpiecznym stanie technicznym.

Działanie i bezpieczeństwo podczas pracy

Sprawne działanie i bezpieczeństwo pracy czujnika można zagwarantować tylko wtedy, gdy podczas pracy przestrzegane są ogólnie obowiązujące środki bezpieczeństwa i szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

Bezawaryjne działanie i bezpieczeństwo podczas pracy czujnika jest gwarantowane tylko w warunkach środowiskowych, które określa rozdział 7 DANE TECHNICZNE.

Podczas eksploatacji i transportu czujnika temperaturę należy utrzymywać na określonym poziomie (rozdział 7 DANE TECHNICZNE).



PRZESTROGA

Czujnik mogą otwierać wyłącznie specjaliści upoważnieni przez WTW.

Bezpieczna obsługa Jeśli bezpieczna eksploatacja nie jest już możliwa, czujnik należy wyłączyć z eksploatacji i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem.

Bezpieczna praca nie będzie możliwa, jeśli czujnik:

- został uszkodzony w transporcie
- był przechowywany w niekorzystnych warunkach przez długi czas
- jest widocznie uszkodzony
- przestał działać zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą czujnika.

Obowiązki operatora Operator czujnika musi upewnić się, że podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi przestrzegane są następujące zasady i przepisy:

- Dyrektywy EWG dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy
- Krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy
- Regulacje dotyczące bezpieczeństwa
- Karty charakterystyki producenta substancji chemicznej.

3 Uruchomienie

3.1 Zakres dostawy

- Czujnik zawiesiny ogólnej, ViSolid[®] 700 IQ (SW)
- Instrukcja obsługi

3.2 Instalacja

3.2.1 Informacje ogólne

Zasada pomiaru ViSolid[®] 700 IQ (SW) (pomiar światła rozproszonego) stawia określone wymagania dotyczące miejsca pomiaru i instalacji czujnika.

Jeśli poziom zawiesiny ogólnej jest niski (SiO2 < 2 g/l lub TSS < 1 g/l), światło podczerwone wnika głęboko w próbkę. Tak więc otoczenie pomiarowe może mieć znaczący wpływ na wyświetlaną wartość mierzoną. Światło odbite lub rozproszone od ziemi lub ściany może trafić w czujnik, symulując w ten sposób zwiększony poziom zawiesiny ogólnej.

Rozproszone światło może być w dużym stopniu utrzymywane z dala od okienek pomiarowych dzięki korzystnemu umiejscowieniu czujnika. Dlatego optymalne położenie montażowe jest szczególnie ważne przy pomiarach niższych wartości zawiesiny ogólnej.



Uwaga

Zawsze zachowywać odległość co najmniej 10 cm od ziemi i ściany.

Na pomiar zawartości TSS wpływają następujące czynniki:

- Nachylenie czujnika (patrz punkt 3.2.3)
- Orientacja czujnika wokół jego osi wzdłużnej (patrz punkt 3.2.4)
- Odległości od ziemi i ściany (patrz punkt 3.2.5)
- Jasne, silnie rozpraszające światło powierzchnie w naczyniu pomiarowym (np. wewnętrzne powierzchnie naczynia) lub w otoczeniu pomiarowym.
- Niekorzystna geometria naczynia pomiarowego lub niekorzystne położenie czujnika w naczyniu pomiarowym.
- Bliskość przestrzenna dwóch czujników optycznych.
- Bardzo jasne światło otoczenia w miejscu pomiaru, np. bezpośrednie światło słoneczne w otwartym kanale

3.2.2 Kierunek przepływu

Generalnie w czynnikach płynących okienko pomiarowe powinno być wyraźnie nachylone w kierunku przepływu (kąt padania ok. 20 do 45°).

<u>Wyjątek:</u> W przypadku dużego udziału ciał obcych o włóknistych lub płaskich profilach, takich jak np. włosy, sznurki lub liście, korzystne może być nachylenie czujnika w kierunku przepływu tak, aby okienko pomiarowe było odwrócone od przepływu.

3.2.3 Kąt czujnika



Rys. 3-1 Wpływ kąta czujnika na rozpraszanie i odbijanie od ziemi i ściany

1

Uwaga

Rozproszenie i odbicie są najniższe przy kącie czujnika 45° i przy minimalnej odległości 10 cm od podłoża i ścian (patrz punkt 3.2.5).

3.2.4 Orientacja czujnika

Czujnik posiada znacznik (symbol strzałki na trzonku lub kropka kleju na głowicy przyłączeniowej). Wiązka podczerwieni wychodzi z przodu czujnika pod niewielkim kątem w kierunku przeciwnym do znacznika.



Rys. 3-2 Kierunek wiązki podczerwieni w stosunku do znacznika

Na kąt padania na ziemię i ściany można wpływać, obracając czujnik wokół jego osi podłużnej. Czujnik należy obrócić tak, aby w okienko pomiarowe wpadało ponownie jak najmniej światła rozproszonego lub odbitego od ścianki lub ziemi.



3.2.5 Odległości od ziemi i ściany

Uwaga

Jeśli poziom zawiesiny ogólnej jest niski (SiO2 < 2 g/l lub TSS < 1 g/l), wpływ otoczenia pomiarowego może symulować wyższą zawartość zawiesiny ogólnej. Wpływ otoczenia pomiarowego można zmniejszyć, zapewniając optymalne warunki (patrz punkt 3.2.1).

Poniższa grafika wskazuje minimalne odległości okienek pomiarowych od ziemi lub ściany, których należy przestrzegać. Wpływ odległości na wartość mierzoną został określony dla różnych materiałów ścian (aluminium, czarny plastik) w przypadku czujnika umieszczonego pionowo do ściany w wodzie pitnej lub wodzie o SiO2 1 g/l.



Rys. 3-3 Wpływ odległości od ziemi i ściany na pomiar TSS



Uwaga

Przy niskim poziomie zawiesiny ogólnej należy zachować minimalną odległość co najmniej 10 cm od ziemi lub ściany.



Uwaga

Jeżeli optymalna instalacja nie jest możliwa ze względu na warunki konstrukcyjne w lokalizacji pomiarowej (np. w wąskich rurociągach), wpływ otoczenia pomiarowego można skompensować za pomocą kalibracji dokonywanej przez użytkownika (patrz punkt 4.2.4).

3.3 Przykłady instalacji

Z reguły czujnik ViSolid[®] 700 IQ (SW) dokonuje pomiarów bez zakłóceń, o ile przestrzegane są określone odległości, kąty itp. Jednak zakłócenia w miejscu pomiaru (patrz punkt 3.2.1) może wymagać specjalnych adaptacji instalacji.

3.3.1 Pomiar w otwartym basenie lub kanale

Pomiar w basenieCzujnik zawiesiny ogólnej można zawiesić w basenie na łańcuszku
(np. używając zespołu do montażu wahadłowego EH/F 170 i uchwytu
czujnika EH/U 170). Należy upewnić się wówczas, że czujnik nie może
uderzać o żadne ściany ani przeszkody.

Alternatywnie czujnik może być zanurzony w próbce za pomocą zespołu do montażu wahadłowego, np. zespołu do montażu wahadłowego EH/P 170 (należy wówczas zwrócić uwagę na minimalną głębokość zanurzenia). **Pomiar w kanale** W otwartym kanale czujnik można zanurzyć w próbce za pomocą zestawu do montażu naściennego, np. zestawu do montażu naściennego EH/W 170 (należy zwrócić uwagę na minimalną głębokość zanurzenia).

Zamontować czujnik nieruchomo w kanale. Jednocześnie przechylić czujnik o około 45° w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu.



Rys. 3-4 Czujnik zawiesiny ogólnej w kanale otwartym z montażem naściennym, EH/W 170



Uwaga

Wyjątki od kierunku przepływu, patrz punkt 3.2.2 KIERUNEK PRZEPŁYWU.



3.3.2 Pomiar w rurociągach

Uwaga

Jeśli poziom zawiesiny ogólnej jest niski (SiO2 < 2 g/l lub TSS < 1 g/l), wpływ otoczenia pomiarowego może symulować wyższą zawartość zawiesiny ogólnej. Wpływ otoczenia pomiarowego można zmniejszyć, zapewniając optymalne warunki (patrz punkt 3.2.1).

Uwaga

Jeżeli optymalna instalacja nie jest możliwa ze względu na warunki konstrukcyjne w lokalizacji pomiarowej (np. w wąskich rurociągach), wpływ otoczenia pomiarowego można skompensować za pomocą kalibracji dokonywanej przez użytkownika (patrz punkt 4.2.4).

Jeśli na ściankach rur pojawią się osady, kalibrację należy powtarzać w regularnych odstępach czasu.

Przykład: Instalacja rurowa 45° Rura powinna być prosta na długości około 25 cm za miejscem montażu. Rury kątowe lub stożkowe mogą powodować zakłócenia w przypadku niskiego poziomu zawiesiny ogólnej.



Rys. 3-5 Czujnik zawiesiny ogólnej w rurze z adapterem przepływowym EBST 700-DU/N

Rys. 3-5 przedstawia montaż adaptera przepływowego EBST 700-DU/ N do montażu w rurociągu (DN 50). Wiązka podczerwieni skierowana jest w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu. Znacznik na czujniku wskazuje na rurociąg (patrz Rys. 3-5).



Uwaga

Wyjątki od kierunku przepływu, patrz punkt 3.2.2 KIERUNEK PRZEPŁYWU.



Rys. 3-6 Czujnik zawiesiny ogólnej w rurze (90°)

W przypadku montażu pod kątem prostym w rurze należy przestrzegać następujących punktów (Rys. 3-6):

- Obrócić czujnik tak, aby oznaczenie na czujniku wskazywało kierunek osi rury
- Jako miejsce instalacji należy wybrać położenie, w którym średnica rury będzie możliwie największa (patrz punkt 3.2.5 ODLEGŁOŚCI OD ZIEMI I ŚCIANY).



Uwaga

W instalacji rurowej 90° o niskim poziomie zawiesiny ogólnej (SiO2 < 2 g/l lub TSS < 1 g/l), otoczenie pomiarowe może mieć szczególnie istotny wpływ na wartość mierzoną. Należy zapewnić optymalne warunki otoczenia pomiarowego (patrz punkt 3.2.1).

Pomocniczy element znacznika	1	Podłączyć przewód połączeniowy czujnika SACIQ (SW) do złącza głowicy wtykowej czujnika i dokręcić go (patrz punkt 3.4.1).	
	2	Na złączu wtykowym przymocować pomocniczy element znacznika (paski samoprzylepne lub podobne) w pozycji odpowiadającej znacznikowi na czujniku.	



Rys. 3-7 Pomocniczy element znacznika

 Zainstalować czujnik w adapterze przepływowym za pomocą adaptera ADA-DF 9 (patrz instrukcja obsługi adaptera).
 Aby zapewnić prawidłowe położenie, należy nieco poluzować pierścień sprzęgający na EBST 700-DU/N i odpowiednio ustawić pomocniczy element znacznika, jak pokazuje Rys. 3-5. Następnie dokręcić pierścień sprzęgający.

3.4 Uruchomienie / gotowość do pomiaru

3.4.1 Podłączanie czujnika

Przewód łączącyDo podłączenia czujnika wymagany jest przewód połączeniowy
czujnika typu SACIQ lub SACIQ SW. Przewód jest dostępny w różnych
długościach. W porównaniu ze standardowym modelem SACIQ
przewód połączeniowy czujnika SACIQ SW jest zoptymalizowany pod
względem odporności na korozję w wodzie morskiej i słonawej i
przystosowany do użytku w połączeniu z modelem
ViSolid[®] 700 IQ SW. Informacje o tym akcesorium IQ SENSOR NET
i innych podano w katalogu WTW i Internecie.



Uwaga

Sposób podłączenia przewodu połączeniowego czujnika SACIQ (SW) do listwy zaciskowej modułu MIQ opisano w rozdziale 3 Instalacja instrukcji obsługi układu IQ SENSOR NET.

Czy złącza wtykowe są suche?

Przed podłączeniem czujnika i przewodu połączeniowego czujnika należy upewnić się, że złącza wtykowe są suche. Jeśli do połączeń wtykowych dostanie się wilgoć, najpierw należy osuszyć złącza wtykowe (wytrząsnąć do sucha lub przedmuchać sprężonym powietrzem).



Uwaga

Nie zawieszać czujnika na przewodzie połączeniowym. Używać uchwytu czujnika lub armatury. Informacje o tym akcesorium IQ SENSOR NET i innych podano w katalogu WTW i Internecie.

Łączenie czujnika z przewodem połączeniowym.

4	Ze złączy wtykowych czujnika i przewodu połączeniowego czujnika SACIQ zdjąć nasadki ochronne i zabezpieczyć je.
5	Podłączyć wtyczkę przewodu połączeniowego czujnika SACIQ (SW) do złącza z głowicą wtykową czujnika. Jednocześnie obrócić gniazdo, aby styk złącza z głowicą wtykową (1) zatrzasnął się w jednym z dwóch otworów w gnieździe.
6	Następnie przykręcić pierścień sprzęgający (2) przewodu połaczeniowego czujnika do czujnika aż do oporu



Rys. 3-8 Podłączanie czujnika

3.4.2 Measuring mode — wy	bór
---------------------------	-----

Określić następujące dane w ustawieniach Measuring mode

- Typ matrycy (1 lub 2)
- Wyświetlacz (TSS lub SiO2)
- Jednostka (g/l lub %)

Określanie typu matrycy Typ matrycy dla danego zastosowania należy określić, korzystając z poniższej tabeli:

Pomiar TSS (zawiesina ogólna) w g/l	Czynnik pomiarowy:	Matryca typu 1	Matryca typu 2
	Wypływ preklaryfikacji	X	
	Zawiesina aktywowana	Х	
	Zawiesina powrotna	Х	
	Zawiesina wtórna		Х
	Zawiesina osadowa		Х
	Zawiesina skoncentrowana		Х
Pomiar SiO2	Czynnik nomiarowy:	Matryca	Matryca

Pomiar SiO2 (dwutlenek krzemu) w g/l	Czynnik pomiarowy:	Matryca typu 1	Matryca typu 2
	Zawartość SiO2: od 0 do 25 g/l	Х	
	Zawartość SiO2: od 15 do 300 g/l		Х



Uwaga

Jeśli typu matrycy dla czynnika pomiarowego nie można określić za pomocą tej tabeli, należy wybrać matrycę typu 1, a następnie przeprowadzić kalibrację (patrz punkt 4.2.4). Jeśli wykres par wartości odpowiada jednemu z kształtów od 1 do 3 (patrz punkt 4.2.4), odpowiednia będzie matryca typu 1. Jeżeli wykres par wartości odpowiada kształtowi 4, należy wybrać matrycę typu 2.

Ustawienia fabryczne

Tryb pomiaru: *Typ matrycy1: g/L TS* Zakres pomiarowy: *AutoRange*

Ustawienie	Wybór/wartości	Objaśnienie	
Measuring mode	• Typ matrycy1: g/L TS	 Zawartość zawiesiny ogólnej w g/l 	
(patrz punkt 3.4.2)	• Typ matrycy1: % TS	 Zawartość zawiesiny ogólnej w % 	
	• Typ matrycy2: g/L TS	 Zawartość zawiesiny ogólnej w g/l 	
	• Typ matrycy2: % TS	 Zawartość zawiesiny ogólnej w % 	
	 Typ matr1: g/L SiO2 	 Zawartość SiO₂ w g/l 	
	• Typ matrycy1: % SiO2	 Zawartość SiO₂ w % 	
	 Typ matr2: g/L SiO2 	 Zawartość SiO₂ w g/l 	
	• Typ matrycy2: % SiO2	 Zawartość SiO₂ w % 	
Usrednianie sygnalu	od 1 do 600 sek.	Czas odpowiedzi filtra sygnału. W zależności od matrycy próbki zmierzone wartości mogą oscylować bardziej lub mniej (np. z powodu ciał obcych lub pęcherzyków powietrza). Filtr sygnału zmniejsza granice zmienności mierzonej wartości. Filtr sygnału charakteryzuje czas uśredniania sygnału. Jest to czas, po którym wyświetla się 90% zmiany sygnału.	
Czyszcz. ultradzwiek	WI. / WI. Wyl. / WI. Puls. / WI. WI. / Wyl. Wyl. / Wyl. Puls. / Wyl.	Włącza lub wyłącza funkcje czyszczenia ultradźwiękowego i SenseCheck (<i>Puls.</i> = praca impulsowa).	
Zapisz i wyjdz		Układ zatwierdza zapisanie ustawień, a wyświetlacz przełącza się na następny wyższy poziom.	
Wyjdz		Wyświetlacz przełącza się na wyższy poziom bez zapisywania nowych ustawień.	
Tryb pomiaru TSS: <i>Dane kalibracji</i>	• Kalibr. producenta	Używane są dane kalibracji fabrycznej dla TSS (patrz punkt 4.2.2).	
	 Kalibr. uzytkownika 	Używane są dane kalibracyjne wprowadzone przez użytkownika (patrz patrz punkt 4.2.4).	
Tryb pomiaru TSS: <i>Wspólczynnik korekcj</i>	od 0,50 do 2,00	Ustawienie <i>Wspólczynnik korekcj</i> umożliwia prostą kalibrację (patrz punkt 4.2.3).	

3.4.3 Tabela ustawieńViSolid[®] 700 IQ (SW)

Ustawienie	Wybór/wartości	Objaśnienie	
Tryb pomiaru TSS: <i>Menu wyboru</i> : <i>Kalibr. uzytkownika</i>	 Ustawienia podstawowe 	Wybór pomiędzy użyciem ustawień podstawowych a wprowadzaniem par wartości kalibracyjnych.	
	 Pary wyników 13 Pary wyników 46 Pary wyników 78 	W celu wyboru par wartości otwierają się pola do wprowadzania wartości od <i>TSS wartosc 1</i> do <i>TSS wartosc 8</i> . oraz poszczególnych wartości od <i>SiO2 wartosc 1</i> do <i>SiO2 wartosc 8</i> . Zaczynając od <i>TSS wartosc 1</i> , należy określić i wpisać wartość zawiesiny ogólnej w g/l oraz, a w przypadku <i>SiO2 wartosc 1</i> , należy wprowadzić odpowiednią zmierzoną wartość SiO2. Dokładność wejściowa zawsze wynosi 0,001 g/l. <u>Uwaga:</u> Wartości należy wprowadzać w kolejności malejącej. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, po wyjściu z menu wyświetlany będzie błąd kalibracii. Wszystkie wprowadzone wartości	
Tryb pomiaru TSS:	• 0 400 0 ma/l	Zakres pomiarowy dla trybu pomiaru	
Zakresy pomiarowe	 0 4000 mg/L 0 25,00 g/L 	Typ matrycy1: g/L TS	
Ustawienie <i>AutoRange</i> = automatyczna	 0 400,0 ppm 0 4000 ppm 0 2,500 % 	Zakresy pomiarowe dla trybu pomiaru <i>Typ matrycy1: % TS</i>	
zmiana zakresu pomiarowego, można wybrać we wszystkich trybach pomiaru.	 0 4000 mg/L 0 40,00 g/L 0 400,0 g/L 0 1000 g/L 	Zakresy pomiarowe dla trybu pomiaru <i>Typ matrycy2: g/L TS</i>	

Ustawienie	Wybór/wartości	Objaśnienie				
	• 0 4000 ppm	Zakresy pomiarowe dla				
	• 0 4,000 %	trybu pomiaru <i>Typ matrycy2: % TS</i>				
	• 0 40,00 %					
	• 0 100,0 %					
Tryb pomiaru SiO2:	● 0 400,0 mg/L	Zakresy pomiarowe dla				
Zakresy pomiarowe	• 0 4000 mg/L	trybu pomiaru <i>Typ matr1: g/L SiO2</i>				
	● 0 25,00 g/L					
Ustawienie <i>AutoRange</i> = automatyczna	• 0 400,0 ppm	Zakresy pomiarowe dla				
	• 0 4000 ppm	trybu pomiaru <i>Typ matrycy1: % SiO2</i>				
	• 02,500 %					
pomiarowego,	• 0 4000 mg/L	Zakresy pomiarowe dla				
można wybrać we	● 0 40,00 g/L	trybu pomiaru <i>Typ matr2: g/L SiO2</i>				
wszystkich trybach	● 0 300,0 g/L					
•	• 0 4000 ppm	Zakresy pomiarowe dla				
	• 0 4,000 %	trybu pomiaru <i>Typ matrycy2: % SiO2</i>				
	• 0 30,00 %					

Przeprowadzanie ustawień

Klawiszami **<S>** przejść do głównego menu ustawień z wyświetlacza wartości mierzonej. Następnie przejść do menu ustawień (tabela ustawień) czujnika. Dokładna procedura jest podana w odpowiedniej instrukcji obsługi układu IQ SENSOR NET.

4 Pomiar

ViSolid[®] 700 IQ (SW) mierzy światło rozproszone i odbite przez zawiesinę ogólną w czynniku pomiarowym. Wyświetlany jest poziom zawiesiny ogólnej, który odpowiada ilości zmierzonego światła. Ponieważ różne zawiesiny rozpraszają i odbijają światło na różne sposoby, wartość zawiesiny ogólnej wyrażoną w g/l należy odnieść do wzorca. W czujniku jest przechowywana fabryczna kalibracja do SiO2.

4.1 Obsługa przy pomiarze

1	Zanurzyć czujnik w czynniku pomiarowym.
2	Odczytać zmierzoną wartość na terminalu układu IQ Sensor Net.



Uwaga

Duże różnice temperatur pomiędzy czujnikiem a czynnikiem pomiarowym mogą zafałszować wynik pomiaru. Dlatego, jako środek ostrożności podczas uruchamiania, należy odczekać 15 minut przed użyciem zmierzonej wartości.



Uwaga

Dopuszczalna temperatura czynnika pomiarowego wynosi od 0 do 60 °C. Układ czyszczenia ultradźwiękowego wyłącza się automatycznie, jeśli temperatura czynnika pomiarowego wzrośnie powyżej 60°C. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, włączy się ponownie. Wyłączenie w temperaturze powyżej 60°C zapobiega przegrzaniu, na przykład w przypadku niezachowania minimalnej głębokości zanurzenia czujnika.

	4.2	Kalibracja do pomiaru TSS
	4.2.1	Informacje ogólne
Po co kalibrować?	Nastęj pomia	oujące czynniki mogą się zmieniać w czasie i wpływać na wyniki rów:
	● wła nnil	ściwości optyczne, np. kolor i wielkość cząstek oraz gęstość czy- ka pomiarowego (np. w zależności od pory roku)
	● war gru	unki w miejscu pomiaru (np. z powodu narastających osadów na ncie i ścianach)
	Wpływ optym przez	v otoczenia pomiarowego można zmniejszyć, zapewniając alne warunki (patrz (punkt 3.2.1) i może być skompensowany kalibrację użytkownika (patrz punkt 4.2.4).
Kiedy kalibrować?	Ponov charak środov	vna kalibracja jest wymagana, jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana kterystyki mierzonego czynnika lub jakakolwiek zmiana viska w miejscu pomiaru.
i	Uwag a Dane samyn jeśli cz	a kalibracji po wprowadzeniu zapisuje się w sterowniku i tym n przypisuje do miejsca pomiaru (a nie do czujnika). Tak więc, zujnik zostanie wymieniony, nie jest wymagana nowa kalibracja.
Jak przeprowadzana jest kalibracja?	Rzecz jest ok (np. gr	ywisty poziom zawiesiny ogólnej w czynniku pomiarowym reślany na podstawie pomiaru referencyjnego rawimetrycznego zgodnie z normą DIN 38414).
	Jeżeli pozior ViSolio do syt	pomiary referencyjne nie odbiegają od optycznie wyznaczonego nu całkowitej zawartości rozpuszczonych ciał stałych d [®] 700 IQ (SW), czujnik jest już optymalnie dostosowany uacji pomiarowej.
	Jeżeli pozior ViSolio	pomiary referencyjne odbiegają od optycznie określonego nu całkowitych rozpuszczonych substancji stałych d [®] 700 IQ (SW), wymagana jest kalibracja.
	Dostę	one są następujące opcje jeśli chodzi o kalibrację:
	● Kal jeśl od	ibracja poprzez dostosowanie ustawienia <i>Wspólczynnik korekcj</i> i wartości wyświetlane za pomocą <i>Kalibr. producenta</i> odbiegają rzeczywistych wartości o określony czynnik
	 Wy jeśl Ws war 	dajność <i>Kalibr. uzytkownika</i> i wartości wyświetlane za pomocą <i>Kalibr. producenta</i> i <i>pólczynnik korekcj</i> nie zgadzają się już z rzeczywistymi tościami

4.2.2 Kalibr. producenta

Kalibr. producenta dla matrycy typu 1

Krzywa fabrycznej kalibracji dla matrycy typu 1 została wyznaczona przez pomiary typowych osadów aktywowanych i powrotnych i może być wykorzystana do podobnych zastosowań po dostosowaniu *Wspólczynnik korekcj* ustawienia (patrz punkt 4.2.3).



Uwaga

Poniżej najmniejszej wartości krzywe kalibracji rozciągają się do punktu zerowego, a powyżej największej wartości rozciągają się do końca zakresu pomiarowego.

Pary wartości		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zawiesina ogólna [g/l] TSS		17,57	15,55	11,62	8,80	6,21	4,42	3,39	2,40	0,77	0,25
Wartość SiO2 [1 g/l] SiO2		7,16	7,05	6,52	5,85	4,86	3,91	3,22	2,60	1,37	0,61
		25									
	[]	20									
		15									
	TS [g	10									
		5									
		0	1	2 3	3 4	5	6	7	8	9	10
					S	iO2 [g/	1]				

Rys. 4-1 Kalibr. producenta dla matrycy typu 1

Kalibr. producenta dla
matrycy typu 2Krzywa fabrycznej kalibracji dla matrycy typu 2 została wyznaczona
przez pomiary typowych osadów ulegających rozkładowi i może być
wykorzystana do podobnych zastosowań po dostosowaniu
Wspólczynnik korekcj ustawienia (patrz punkt 4.2.3).

Pary wartości	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zawiesina ogólna [1 g/l] TSS	100	59,40	32,00	20,70	14,90	9,97	5,26	2,37	1,48	0,41
Wartość SiO2 [1 g/l] SiO2	7,62	7,16	6,26	5,60	5,00	4,28	3,19	1,73	1,13	0,32
	100									
	90									
	80									
	70									
	60									
	6] SSL 50									
	40						/			
	35									
	20					\geq				
	10									
	0									
		0 1	2	3	4 5 SiO2 [g/	6]	7	8	9	10

Rys. 4-2 Kalibr. producenta dla matrycy typu 2

Wpływy Jeśli poziom zawiesiny ogólnej jest niski (SiO2 < 2 g/l lub TSS < 1 g/l), wpływ otoczenia pomiarowego może symulować wyższą zawartość zawiesiny ogólnej. Wpływ otoczenia pomiarowego jest minimalizowany poprzez dokładne obserwowanie położenia montażowego (patrz punkt 3.2.1). Jeżeli optymalna instalacja nie jest możliwa ze względu na warunki konstrukcyjne w miejscu pomiaru (np. w wąskich rurociągach), efekty zakłóceń można skompensować za pomocą *Kalibr. uzytkownika* (patrz punkt 4.2.4).

4.2.3 Wspólczynnik korekcj

Ustawienie *Wspólczynnik korekcj* stanowi prostą metodą dostosowania kalibracji do aktualnych warunków.

Za pomocą ustawienia *Wspólczynnik korekcj* koryguje się mierzoną wartość i wyświetla ją na wyświetlaczu.

Zmiana ustawienia *Wspólczynnik korekcj* jest praktyczne, jeśli zmierzone wartości ViSolid[®] 700 IQ (SW) są generalnie za wysokie lub za niskie w stosunku do pomiarów referencyjnych o określony współczynnik.



SiO2 [g/l]

Rys. 4-3 Efekt Wspólczynnik korekcj na wyświetlanej wartości mierzonej

 $F_N = F_A * S_R / S_V$

Zmienna	Objaśnienia
F _N	Współczynnik korekty, do ponownego obliczenia
F _A	Współczynnik korekty, aktualnie ustawiony w menu <i>Dane kalibracji</i>
S _R	Wartość TSS, nowo wyznaczona z pomiaru referencyjnego
Sv	Wartość TSS, nowo wyznaczona z pomiaru z ViSolid [®] 700 IQ (SW)

Określanie Wspólczynnik korekcj	1	Ustawić czujnik w położeniu pomiarowym.				
	2	W tabeli ustawień czujnika TSS zanotować aktualnie ustawiony <i>Wspólczynnik korekcj</i> jako wartość dla F_{A.}				
	3	Przejść do ekranu wartości mierzonej za pomocą <m></m> .				
	4	Gdy zmierzona wartość jest stabilna, odczytać wartość TSS, w razie potrzeby przeliczyć ją na jednostki (g/l), i zanotować jako wartość dla S v.				
	5	Pobrać próbkę w czasie możliwie najbliższym pomiarowi TSS i w miejscu jak najbliżej czujnika.				
	6	Określić poziom zawiesiny ogólnej w próbce zgodnie z procedurą referencyjną (np. grawimetryczną zgodnie z normą DIN 38414), w razie potrzeby przeliczyć na jednostki (g/l), i zanotować jako wartość dla S _R .				
	7	Obliczyć Współczynnik korekcj. $F_N = F_A * S_R/S_V$				

Współczynnik korekcj ustawianie

8

W menu *Dane kalibracji* ustawić nowy *Wspólczynnik korekcj* (patrz punkt 3.4.3).



Uwaga

Ustawienie *Wspólczynnik korekcj* ma wpływ na każdy tryb pomiarowy TSS i wszystkie dane kalibracyjne. Również w przypadku zmiany trybu pomiarowego lub danych kalibracyjnych, *Wspólczynnik korekcj* zostaje zachowany.

Dlatego po każdej zmianie ustawień w menu *Dane kalibracji* należy sprawdzić *Wspólczynnik korekcj*.

4.2.4 Kalibr. uzytkownika

Wyświetlane wartości zawiesiny ogólnej są obliczane na podstawie zapisanych danych kalibracyjnych. W trybie pomiarowym TSS g/l wartość g/l SiO2 oznaczona "#" jest wyświetlana jako dodatkowa wartość mierzona.

Pary wartości kalibracyjnych są wyznacza się przez pomiary referencyjne według odrębnej procedury. W momencie kalibracji czynnik pomiarowy powinien być w stanie reprezentatywnym dla późniejszego pomiaru (rodzaj i ilość zawiesiny ogólnej, zabarwienie itp.). Wyniki kalibracji są ręcznie wprowadzane do tabeli ustawień ViSolid[®] 700 IQ (SW).

Wykresy par wartości	Objaśnienia
TSS [g/l]	Kształt 1 : Wykres ma gradient > 0 w każdym punkcie. Kalibracja jest możliwa dla całego zakresu.
TSS [g/l]	Forma 2: Wykres ma gradient > 0 w każdym punkcie. Przy bardzo niskich poziomach TSS otoczenie pomiarowe prowadzi wpływa na nieznaczny wzrost wartości SiO2. Kalibracja jest możliwa dla całego zakresu.

Wpływ otoczenia pomiarowego na wykres par wartości TSS (laboratorium) — SiO2 (ViSolid[®] 700 IQ (SW))

Wykresy par wartości	Objaśnienia
TSS [g/l]	Kształt 3 : Wykres ma gradient < 0 w zakresie mniejszych poziomów TSS. Otoczenie pomiarowe wpływa na znacznie zwiększone wartości SiO2 w zakresie mniejszych TSS poniżej punktu (A). Kalibracja jest możliwa tylko w zakresie TSS > A.
TSS [g/l] B	Kształt 4: Wykres ma gradient < 0 w zakresie większych poziomów zawiesiny ogólnej. Kalibracja dla matrycy typu 1 jest możliwa tylko w zakresie TSS < B. Dla pomiarów w zakresie TSS > B należy wybrać typ 2 matrycy.



Procedura kalibracji

Uwaga

Pomiar zawiesiny ogólnej zapewni tym dokładniejsze wyniki, im bardziej skład czynnika pomiarowego będzie odpowiadał stanowi w czasie kalibracji. Jeśli nastąpi zasadnicza zmiana właściwości próbki, może być konieczna nowa kalibracja.

1 Ustawić czujnik w położeniu pomiarowym. 2 W tabeli ustawień czujnika TSS wybrać tryb pomiarowy TSS g/l i zakres pomiarowy AutoRange (patrz punkt 3.4.3). 3 Przejść do ekranu wartości mierzonej za pomocą <M>. Gdy zmierzona wartość jest stabilna, odczytać wartość SiO2 4 (oznaczoną "#"), w razie potrzeby przeliczyć ją na jednostkę (g/l), i zanotować. 5 Pobrać próbkę w czasie możliwie najbliższym pomiarowi SiO2 i w miejscu jak najbliżej czujnika. 6 Oznaczyć poziom zawiesiny ogólnej w próbce zgodnie z procedurą referencyjną (np. grawimetryczną zgodnie z normą DIN 38414) i zanotować go razem ze zmierzoną wartością SiO2 jako parę wartości TSS/SiO2 w g/l.



Uwaga

Aby poprawnie przeprowadzić kalibrację, można wprowadzić co najmniej jedną parę wartości i maksymalnie osiem par wartości. Bardzo ważne jest trzymanie się malejącej kolejności wartości. Nieprzestrzeganie kolejności spowoduje błąd kalibracji.

7 W przypadku kalibracji wielopunktowej:
 Powtórzyć wyznaczanie pary wartości dla różnych stężeń próbki.



Uwaga

Próbki o różnych stężeniach zawiesiny ogólnej można uzyskać z próbki pobranej przez:

- rozcieńczanie wodą
- odkładanie zawiesiny ogólnej i dekantację pozostałej wody

Przed pomiarem próbek należy upewnić się, że zawiesina ogólna jest rzeczywiście w zawiesinie.

8 Należy posortować pary wartości w kolejności malejącej i, jeśli to konieczne, wprowadzić je w tabeli i na schemacie (patrz rozdział 9).



Uwaga

Poniżej najmniejszej wartości krzywa kalibracji rozciąga się do punktu zerowego, a powyżej największej wartości — do końca zakresu pomiarowego.

- 9 Sprawdzić kształt krzywej kalibracji. Je?li krzywa kalibracji odpowiada postaci 3,
 - należy zmienić warunki w miejscu pomiaru i ponownie określić wartości kalibracji lub
 - nie wykonywać żadnych pomiarów w zakresie poniżej punktu zwrotnego (A).
- 10 W trybie pomiarowym z matrycą typu 1: Je?eli poszczególne warto?ci kalibracji le??poza zakresem pomiarowym,
 - należy zmienić warunki w miejscu pomiaru i ponownie określić wartości kalibracji lub
 - wybrać tryb pomiarowy dla matrycy typu 2



Uwaga

Wprowadzenie wartości kalibracji, które przekraczają zakres pomiarowy, prowadzi do błędu kalibracji. Wielkość zakresu pomiarowego zależy od wybranego trybu pomiarowego (typu matrycy) (patrz punkt 3.4.3).

Wprowadzanie Dane	
kalibracji	

11	Przejść do tabeli ustawień czujnika TSS.
12	Klawiszami <▲▼∢ ▶> i <ok></ok> przejść do menu <i>Dane kalibracji</i> .
13	Klawiszami <▲▼∢Þ> i <ok></ok> wybrać pozycję menu <i>Kalibr. uzytkownika</i> .
14	Klawiszami <▲▼∢ ▶> i <ok></ok> wybrać pozycję menu <i>Menu wyboru</i> .
15	Klawiszami <▲▼∢ ▶> i <ok></ok> wybrać pozycję menu <i>Pary wyników 13</i> .



Uwaga

Przykłady prawidłowych danych pary wartości zawiera punkt 4.2.2. Dla *Kalibr. uzytkownika* można maksymalnie wprowadzić 8 par wartości.

16	Klawiszami <▲▼◀▶> i <ok></ok> wybrać pozycję menu <i>TSS wartosc 1</i> .
17	Klawiszami < ▲ ▼∢> i <ok></ok> wprowadzić wartość zawiesiny ogólnej (TSS w g/l) z pomiaru referencyjnego.
18	Klawiszami <▲▼ ◀▶> i <ok></ok> wybrać pozycję menu <i>SiO2</i> <i>wartosc 1</i> .
19	Klawiszami <▲▼ ◀▶> i <ok< b="">> wprowadzić powiązaną wartość SiO2 (SiO2 w g/l) zmierzoną za pomocą ViSolid[®] 700 IQ (SW).</ok<>
20	Powtarzać kroki 13–18, dopóki nie zostanie wprowadzona wymagana liczba par wartości (od 1 do 8).
21	Zakończyć wprowadzanie danych kalibracyjnych, używając opcji <i>Zapisz i wyjdz.</i>



Uwaga

Aby uprościć ustawienia podczas wprowadzania danych kalibracyjnych, można korzystać ze znormalizowanych wysokich rozdzielczości 0,001 g/l. Jednak korzystanie z nich we wszystkich przypadkach nie jest rozsądne.

Wprowadzone dane kalibracyjne są oceniane przez układ. Wprowadzenie par wartości kalibracji może dać następujące wyniki:

Wyniki po wprowadzeniu Dane kalibracji

Możliwe wyświetlacze	Wpisy do dziennika (znaczenie/operacje)
Wyświetlacz wartości mierzonej	Pomyślnie wprowadzono nowe ważne pary wartości kalibracji dla czujnika.
""	Pary warto?ci kalibracyjnych nie s? akceptowane. Pomiar z wykorzystaniem czujnika jest zablokowany.
	 Wprowadzić wartości ponownie, upewniając się, że zostały wprowadzone w kolejności malejącej Wyświetlanie wpisów w dzienniku.



Uwaga

Informacje na temat zawartości i struktury dziennika oraz struktury kodu komunikatu podano w rozdziale DZIENNIK instrukcji obsługi układu IQ SENSOR NET.

5 Konserwacja, czyszczenie, akcesoria

5.1 Informacje ogólne



OSTRZEŻENIE

Kontakt z próbką może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo! W zależności od rodzaju próbki należy zastosować odpowiednie środki ochronne (odzież ochronna, okulary ochronne itp.).

Czujnik ViSolid[®] 700 IQ (SW) zwykle nie wymaga żadnej konserwacji. Ciągle działający układ ultradźwiękowy od samego początku zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń.



Uwaga

Jeżeli czujnik pozostaje w próbce przez dłuższy czas, gdy układ nie pracuje, zalecamy oczyszczenie trzonka i okienek pomiarowych.

5.2 Czyszczenie trzonka czujnika i okienek pomiarowych

Podczas normalnej eksploatacji (np. ścieki komunalne) zalecane jest czyszczenie:

- gdy występuje jakiekolwiek zanieczyszczenie (na podstawie oględzin)
- jeśli czujnik nie był używany przez dłuższy czas, ale był zanurzony w czynniku pomiarowym
- jeśli podejrzewa się, że zmierzone wartości są nieprawidłowe (zwykle zbyt niskie)
- jeśli w dzienniku pojawi się komunikat SensCheck (przy korzystaniu z próbek matrycy typu 1)
- w celu przeprowadzenia rutynowego czyszczenia (przy użyciu próbek matrycy typu 2)
- jeśli istnieje podejrzenie, że okienko pomiarowe jest zanieczyszczone np. zaschniętym brudem podczas pracy na wolnym powietrzu

Środki czyszczące	Zanieczyszczenie	Środki czyszczące
	Osad i luźno przylegający brud lub warstwy biologiczne	Miękka ściereczka lub miękka szczotka, ciepła woda z kranu z detergentem
	Osady soli i/lub wapna	Kwas etanowy (procent objętościowy = 20%), miękka ściereczka lub miękka gąbka



PRZESTROGA

Kwas etanowy podrażnia oczy i skórę. Podczas obchodzenia się z kwasem etanowym należy zawsze nosić rękawice i okulary ochronne.

Uwaga

Podczas czyszczenia trzonka czujnika i okienka pomiarowego nie zalecamy odkręcania czujnika z przewodu połączeniowego czujnika. W przeciwnym razie wilgoć lub brud mogą dostać się do złącza wtykowego, powodując problemy ze stykiem.

W przypadku chęci odłączenia czujnika od przewodu połączeniowego czujnika należy zwróć uwagę na następujące punkty:

- Przed odłączeniem czujnika od przewodu połączeniowego czujnika SACIQ (SW) należy usunąć z niego większe zanieczyszczenia, szczególnie w okolicy złącza wtykowego (wyszczotkować w wiadrze z wodą z kranu, zmyć wężem lub wytrzeć szmatką).
- Odkręcić czujnik od przewodu połączeniowego czujnika SACIQ (SW).
- Za każdym razem należy nałożyć nasadkę na głowicę wtykową czujnika i na przewód połączeniowy czujnika SACIQ (SW), aby na stykające się powierzchnie nie dostała się wilgoć ani brud. Jest ona częścią standardowego zestawu przewodu połączeniowego czujnika SACIQ SW.
- W środowiskach korozyjnych należy zamknąć gniazdo przewodu połączeniowego czujnika za pomocą wkręcanego korka SACIQ w stanie suchym, aby chronić styki elektryczne przed korozją. Korek ochronny jest dostępny jako akcesorium (patrz punkt 5.3 AKCESORIA).



PRZESTROGA

Czujnik podczas pracy w powietrzu nagrzewa się. W konsekwencji w pobliżu okienka pomiarowego z powodu parowania cieczy mogą gromadzić się zanieczyszczenia. Dlatego należy unikać długiego uruchomienia w powietrzu.

Czyszczenie	1	Wyciągnąć czujnik z próbki.
	2	Usunąć wszelkie większe zanieczyszczenia z czujnika (szczotkując go w wiadrze z wodą z kranu, spryskując wężem lub wycierając ściereczką).
	3	Oczyścić trzonek czujnika i okienko pomiarowe zgodnie z opisem w rozdziale ŚRODKI CZYSZCZĄCE.
	4	Następnie dokładnie spłukać wodą z kranu.

5.3 Akcesoria

Opis	Model	Nr zamówienia
Wkręcany korek na przewód połączeniowy czujnika	SACIQ-Plug	480 065



Uwaga

Informacje o innych akcesoriach IQ Sensor Net podano w katalogu WTW i Internecie.

6 Co zrobić, gdy...

Uszkodzenie	Przyczyna	Rozwiązanie
mechaniczne czujnika		 Zwrócić czujnik
Wyświetlacz zawsze	Przyczyna	Rozwiązanie
pokazuje "v	 Pierwsza para warto?ci kalibracji niekompletna 	 Wprowadzić wartość TSS dla pierwszej pary wartości kalibracji
Wyświetlacz TSS nie	Przyczyna	Rozwiązanie
TSS zgodnie z oznaczeniami laboratoryjnymi	 Nieprawidłowo ustawiony współczynnik korekty 	 Ponownie ustawić współczynnik korekty: Współczynnik korekty = Wartość TSS (laboratorium)/ Wartość TSS (wyświetlacz)
Wyświetlanie OFL	Przyczyna	Rozwiązanie
	 Zakres pomiarowy przekroczony Pierwsza para warto?ci kalibracji niekompletna Dwie identyczne warto?ci SiO2 wprowadzone jedna po drugiej 	 Patrz dziennik Wprowadzić wartość SiO2 dla pierwszej pary wartości kalibracji Wprowadzić pary wartości w kolejności malejącej
Wyświetlacz ""	Przyczyna	Rozwiązanie

 Nieprawidłowa warto?? Patrz 	z dziennik
zmierzona – Skor	ygować wartości
 Wprowadzono nieprawidłow? kalib warto?? kalibracji je po 	oracji i wprowadzić onownie enter

Wyświetlacz głównego	Przyczyna	Rozwiązanie
parametru TSS: "" Parametr drugorzędny SiO2: "OFL"	 Przekroczono optyczny zakres pomiarowy dla SiO2. Wy?wietlenie prawidłowej warto?ci pomiarowej TSS nie jest mo?liwe. 	 Patrz dziennik (kod komunikatu EA6243, patrz punkt 8.1.1)
Zmierzona wartość	Przyczyna	Rozwiązanie
mocno się wana	 W czynniku przed okienkami pomiarowymi znajduj?si? b?belki gazu 	 Sprawdzić położenie montażowe czujnika (patrz punkt 3.2 i punkt 3.3)
	 Zbyt krótki czas u?redniania sygnału dla małych warto?ci zawiesiny ogólnej 	 Wydłużyć czas uśredniania sygnału
	 Niejednorodny czynnik pomiarowy 	
Zmierzone wartości zbyt niskie	Przyczyna	Rozwiązanie
Zmierzone wartości zbyt niskie	Przyczyna Okienko pomiarowe zabrudzone 	 Rozwiązanie Wyczyścić okienko pomiarowe (patrz punkt 5.2)
Zmierzone wartości zbyt niskie Zmierzone wartości	Przyczyna – Okienko pomiarowe zabrudzone Przyczyna	 Rozwiązanie Wyczyścić okienko pomiarowe (patrz punkt 5.2) Rozwiązanie
Zmierzone wartości zbyt niskie Zmierzone wartości za wysokie	Przyczyna – Okienko pomiarowe zabrudzone Przyczyna – W czynniku przed okienkami pomiarowymi znajduj?si? b?belki gazu	 Rozwiązanie Wyczyścić okienko pomiarowe (patrz punkt 5.2) Rozwiązanie Sprawdzić położenie montażowe czujnika (patrz punkt 3.2 i punkt 3.3)
Zmierzone wartości zbyt niskie Zmierzone wartości za wysokie	 Przyczyna Okienko pomiarowe zabrudzone Przyczyna W czynniku przed okienkami pomiarowymi znajduj?si? b?belki gazu Rozpraszanie ?wiatła na ?cianach 	 Rozwiązanie Wyczyścić okienko pomiarowe (patrz punkt 5.2) Rozwiązanie Sprawdzić położenie montażowe czujnika (patrz punkt 3.2 i punkt 3.3) Sprawdzić położenie montażowe czujnika (patrz punkt 3.2 i punkt 3.3)
Zmierzone wartości zbyt niskie Zmierzone wartości za wysokie	 Przyczyna Okienko pomiarowe zabrudzone Przyczyna W czynniku przed okienkami pomiarowymi znajduj?si? b?belki gazu Rozpraszanie ?wiatła na ?cianach 	 Rozwiązanie Wyczyścić okienko pomiarowe (patrz punkt 5.2) Rozwiązanie Sprawdzić położenie montażowe czujnika (patrz punkt 3.2 i punkt 3.3) Sprawdzić położenie montażowe czujnika (patrz punkt 3.2 i punkt 3.3) Jeśli to konieczne, skompensować wszelkie efekty, których nie można usunąć przez kalibrację

7 Dane techniczne

7.1 Charakterystyka pomiaru

Zasada wykonywania pomiaru

Procedura pomiaru światła rozproszonego. Pomiar w następujących jednostkach:

- g/l TSS (zawiesina ogólna)
- % TSS (zawiesina ogólna)
- g/l SiO₂
- % SiO₂

Zakresy pomiarowe i rozdzielczość

Mierzony parametr	Zakresy pomiarowe	Rozdzielczość
g/I TSS	0 400,0 mg/L 0 4000 mg/L 0 25,00 g/L 0 40,00 g/L 0 400,0 g/L 0 1000 g/L	0,1 mg/l 1 mg/l 0,01 g/l 0,01 g/l 0,1 g/l 1 g/l
% TSS	0 400,0 ppm 0 4000 ppm 0 2,500 % 0 4,000 % 0 40,00 % 0 100,0 %	0,1 ppm 1 ppm 0,001% 0,001% 0,01% 0,1%
g/l SiO ₂	0 400,0 mg/L 0 4000 mg/L 0 25,00 g/L 0 40,00 g/L 0 300,0 g/L	0,1 mg/l 1 mg/l 0,01 g/l 0,01 g/l 0,1 g/l
% SiO ₂	0 400,0 ppm 0 4000 ppm 0 2,500 % 0 4,000 % 0 30,00 %	0,1 ppm 1 ppm 0,001% 0,001% 0,01%

7.2 Charakterystyka zastosowania

Dopuszczalny zakres temperatur	Czynnik pomiarowy	od 0°C do + 60°C (od 32 do 140°F)
	Przechowywanie/transport	od - 5°C do 65°C (od 23 do 149°F)
Dozwolony zakres pH czynnika pomiarowego	od 4 do 12	
Odporność na ciśnienie	Czujnik z podłączonym przewodem połączeniowym czujnika SACIQ (SW):	
	Max. dozwolone nadciśnienie	10 ⁶ Pa (10 barów)
	Max. dozwolone podciśnienie	chwilowo 5 × 10 ⁴ Pa (0,5 bara)
	Czujnik spełnia wszystkie wymagar 97/23/WE ("dyrektywa w sprawie u	nia zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy rządzeń ciśnieniowych").
Typ ochronyCzujnik z podłączonym przewodem połączeniowym czujSACIQ (SW):		n połączeniowym czujnika
	IP 68, 10 barów (10 ⁶ Pa)	
Głębokość zanurzenia	min. 10 cm; maks. 100 m głębokoś	ci
Położenie robocze	patrz punkt 3.2 INSTALACJA	
Obszary zastosowania	Monitoring wody i ścieków	

7.3 Dane ogólne



testowych zalecamy stosowanie czujników SW.

Materiał

material		
	Trzonek	Stal nierdzewna V4A 1.4571 *
	Okienko pomiarowe	Szafir
	Obudowa złącza z głowicą wtykową	РОМ
	Wtyk, 3 bieguny	ETFE (niebieski) Tefzel [®]
	* Stal nierdzewna może być podatna ≥ 500 mg/l i wyższym.	a na korozję przy stężeniu chlorków
Układ czyszczenia	Ultradźwięki	
Automatyczne monitorowanie czujnika (Funkcja SensCheck)	 Identyfikacja wszelkich błędów pomiarowych (w matrycy typu 1) Identyfikacja wszelkich awarii układu czyszczenia 	
Bezpieczeństwo przyrządu	Obowiązujące normy	 EN 61010-1 UL 61010-1 CAN/CSA C22.2#61010-1

7.4 Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	maks. 24 V DC za pośrednictwem IQ SENSOR NET (szczegóły w rozdziale DANE TECHNICZNE instrukcji obsługi układu IQ SENSOR NET)
Zużycie energii	1,5 W
Klasa ochrony	

8 Indeksy

8.1 Objaśnienie komunikatów

Niniejszy rozdział zawiera listę wszystkich kodów komunikatów i powiązanych tekstów komunikatów, które mogą wystąpić w dzienniku układu IQ SENSOR NET dla czujnika ViSolid[®] 700 IQ (SW).



Uwaga

Informacje dotyczące

- zawartości i struktury dziennika oraz
- struktury kodu komunikatu

podano w rozdziale Dziennik instrukcji obsługi układu IQ SENSOR NET.



Uwaga

Wszystkie kody komunikatów ViSolid[®] 700 IQ (SW) kończą się liczbą "342".

8.1.1 Komunikaty o błędach

Kod komunikatu	Tekst komunikatu
EA2342	Temp. sensora za wysoka! * Sprawdz proces i aplikacje
EA3342	Temp. sensora za niska! * Sprawdz proces i aplikacje
EA6342	Meas. range exceeded or undercut * Check process * Select other meas. range * Submerse sensor in sample * Select bubble-free spot for measurement * Remove any foreign matter from sensor * Avoid influence of large foreign matter * Clean sensor * Increase signal average time
EA7342	Ultrasound cleaning system switched off * Check sample temperature * Submerse sensor in sample

Kod komunikatu	Tekst komunikatu
EC2342	User calibration error, check TSS/SiO2 pairs of variates * All TSS values within measuring range? (see operating manual) * At least one value pair entered? * All TSS and SiO2 values entered? * All TSS/SiO2 pairs in descending order? * Pair 1 = highest TSS and SiO2 value?
EI1342	Napiecie za niskie * Sprawdz polaczenia i dlugosc kabla. Postepuj zgodnie z instrukcja * Modul zasilania przeciazony, zainstaluj kolejny * Defective components, replace components
EI2342	Napiecie za niskie, praca niemozliwa * Sprawdz polaczenia i dlugosc kabla. Postepuj zgodnie z instrukcja * Modul zasilania przeciazony, zainstaluj kolejny * Sprawdz terminal i polaczenia modulów * Defective components, replace components
ES1342	Skladnik systemu uszkodzony * Skontaktuj sie z serwis
ESD342	SensCheck: Pomiar zaklócony * Zanurz sensor w próbie * Wybierz miejsce pomiaru - bez babelków * Usun obce ciala z sensora * Unikac wplywu duzych cial obcych * Oczysc sensor * Zwieksz sredni czas sygnalu
ESE342	SensCheck: Czyszczenie ultradzwiekami uszkodzone * Wyslij sensor do naprawy
8	8.1.2 Komunikaty informacyjne
Kod komunikatu	Tekst komunikatu
IA1342	Czyszczenie ultradzwiekami wlaczone * Przejrzyj sensor * Oczysc sensor jesli trzeba

8.2 Informacje o stanie

Informacja o stanie to zakodowana informacja o bieżącym stanie czujnika. Każdy czujnik wysyła te informacje o stanie do sterownika. Informacja o stanie czujnika składa się z 32 bitów, z których każdy może mieć wartość 0 lub 1.

Informacje o stanie, struktura ogólna

0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15	
10000000	000000000	(ogólne)
0 0 0 0 0 0 0 0	000000000	(wewnętrzne)
16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31	

Bity 0–15 są zarezerwowane dla informacji ogólnych. Bity 16–21 są zarezerwowane dla wewnętrznych informacji serwisowych.

Informacje o stanie można uzyskać:

- poprzez ręczne zapytanie w menu Ustawienia/Settings/Serwis/Lista komponentów systemu (patrz instrukcja obsługi układu)
- przez automatyczne zapytanie

1

- z nadrzędnego sterowania procesem (np. po podłączeniu do Profibus)
- IQ Data Server (patrz instrukcja obsługi pakietu oprogramowania IQ SENSOR NET)



Uwaga

Ocena informacji o stanie, np. w przypadku zautomatyzowanego zapytania, musi być dokonana indywidualnie dla każdego bitu.

ViSolid[®] 700 IQ (SW)

Informacje o stanie

Bit statusu	Objaśnienie
Bit 0	Skladnik systemu uszkodzony
Bit 1	SensCheck: Pomiar zaklócony
Bit 2	SensCheck: Czyszczenie ultradzwiekami uszkodzone
Bity 3–31	-

9 Załącznik

9.1 Sprawdzanie wartości kalibracyjnych

Sprawdzając pary wartości, można uniknąć ewentualnych błędów kalibracji już przed wprowadzeniem par wartości kalibracyjnych.

Kontrolę należy przeprowadzić, korzystając z tekstu komunikatu EC2342:

* All TSS values within measuring range? (see operating manual)

* At least one value pair entered?

- * All TSS and SiO2 values entered?
- * All TSS/SiO2 pairs in descending order?
- * Pair 1 = highest TSS and SiO2 value?

Sekwencja	Wartość maks.			->			Wartości min.		
Pary wartości	1	2	3	4	5	6	7	8	
Zawiesina ogólna [g/l] TSS									
Wartość SiO2 [g/l] SiO2									





Uwaga

Przykłady prawidłowych danych pary wartości zawiera punkt 4.2.2. Wykres par wartości nie może zawierać żadnego punktu zwrotnego w wymaganym zakresie pomiarowym (patrz punkt 4.2.4).

Co Xylem może zaoferować swoim klientom?

Jesteśmy globalnym zespołem zjednoczonym we wspólnym celu: tworzeniu innowacyjnych rozwiązań pozwalających zaspokajać potrzeby naszego świata w obszarze gospodarki wodnej. Zasadnicze znaczenie dla naszej pracy ma opracowywanie nowych technologii, które poprawią sposób, w jaki woda jest wykorzystywana, konserwowana i ponownie wykorzystywana w przyszłości. Zajmujemy się transportem, oczyszczaniem i analizą wody oraz przekazujemy ją z powrotem do środowiska, a także pomagamy ludziom w efektywnym jej wykorzystaniu w domach, budynkach, fabrykach i gospodarstwach rolnych. W ponad 150 krajach mamy silne, długotrwałe relacje z klientami, którzy znają nas dzięki naszej potężnej kombinacji wiodących marek produktowych i specjalistycznej wiedzy praktycznej popartej dziedzictwem innowacji.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Xylem może Ci pomóc, przejdź do strony xyleminc.com.



Obsługa i zwroty: Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG WTW Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1 82362 Weilheim Niemcy

 Tel.:
 +49 881 183-325

 Faks:
 +49 881 183-414

 E-Mail
 wtw.rma@xyleminc.com

 Internet:
 www.WTW.com



Xylem Analytics Germany GmbH Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1 82362 Weilheim Niemcy